## HITACHI **Inspire the Next**

## 取扱説明書·料理集

保証書付き(保証書は裏表紙に付いています。) カンタンご使用ガイド別添付

## 日立圧力川ジャー炊飯器家庭用

型式 RZ-GG10J

(1.0Lタイプ)

型式 RZ-GG18J

(1.8Lタイプ)

このたびは日立IE力IHIジャー炊飯器をお買い上げいただき、まこと にありがとうございます。

この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 この説明書では、RZ-GG10Jを例に説明をしています。 お読みになったあとは、カンタンご使用ガイドとともに大切に保存 し、必要なときにお読みください。

「安全上のご注意」 (→ P.6~9) をお読みいただき、正しくお使い ください。





RZ-GG10J

## この圧力IHジャー炊飯器の特長

## 圧力対流ゴールド炭入り釜

●フッ素被膜に入れた、熱伝導の良い「金」と、 底部に設けた対流溝で細かな泡を大きく

対流させ炊きむら を抑えて炊き上げ る内がまです。



## 圧力を使い分け、炊きかた いろいろ

- ●お米の種類・お好みに合わせて炊きかた が選べます。
- ●硬さの違う様々な雑穀をブレンドした五 穀米も、お好みの硬さに炊き分けます。
- ●玄米や玄米がゆ、雑炊などヘルシーなメ ニューも炊けます。
- ●煮込みや、ケーキなど炊飯以外のバラエ ティーな調理が楽しめます。

## 圧力炊飯

●最大1.3気圧の圧力で水と熱(沸騰温度約107℃)をお米 の芯まですばやく浸透させ、ねばりと甘みを引き出します。

## 全周大火力2段IH ワイドインバーター

●内がま底面と側面に配置した2つの I H(合計 1400W)で、 ごはんを包み込むように加熱、ワイドインバーターが 弱火から強火まで上手に火加減します。

## 圧力スチーム

圧力蒸気ユニット (水タンク) から発生する圧力スチーム を使って

- ●炊飯時は、高温で蒸らして、ごはんの甘みを引き出します。
- ●保温時は、適度に加湿して、ごはんの乾燥を抑えます。
- ●再加熱時は、潤いを与えながら保温のごはんを温めます。

特長、ご注意内容など



## をよくお読みになり、 お使いください。

## 「圧力炊飯」方式だから

### 炊飯・調理中に 勢いよく蒸気が出ます

- ●蒸気を閉じ込めて、圧力 をかけるため、圧力を抜 くときに勢いよく蒸気が 出ます。炊飯・調理中は 蒸気口に手や 顔を近づけ ないでください。
- ●壁や家具に蒸気が当たら ないように設置してくだ さい。

### 水加減は 水位目盛を守って

●水位目盛より多めに 水加減すると、圧力 を抜くときに、ふき こぼれる場合があり ます。 水位目盛を守ってく

ださい。

### 炊飯・調理中に ふたを開けない

●炊飯・調理中に ふたを開けない でください。 (やけどの恐れ)

### ふたの操作は 確実に

- ●炊飯前後、ふたを閉 めるのに重く感じる ことがあります。 ゆっくりカチッと音 がするまで確実に閉 めてください。
- 炊飯後、ふたが開く のに少し時間がかか ることがあります。

### 圧力がまと同じPSマークとSGマークを取得しています



#### PSマーク

経済産業省が定めた圧力 がまの安全基準に適合し ていることを示します。



#### SGマーク

製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合した ことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の 危害防止とその救済の補償をする表示マークです。

この製品は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書・料理集に記載 の炊飯および調理メニュー以外の用途に使わないでください。 また市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理はしないでください。


## もくじ

ご使用の前に	
●各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓	4
●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●現在時刻の合わせかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
●メロディー音の切り替えかた	11
ごはんの炊きかた	
●炊飯の準備(おいしく炊くポイントとお願い)	12
●ごはんを炊く·······	14
<b>白米/無洗米</b> 「ふつう」「極上1」「極上2」「極上3」「快速」	
●予約炊飯をする····································	16
●浸し炊飯をする ····································	17
●いろいろなごはんを炊く	18
<ul> <li>いろいろなごはんを炊く</li></ul>	
「極上1」「極上2」「極上3」「ふつう」「炊込み」「おかゆ」	
料理に使う	
●いろいろな調理をする(バラエティー調理) ······	20
「煮込み」「雑炊」「蒸し」「温泉卵」「発酵」「ケーキ」	
保温する	
●おいしく保温するポイント	
●高めの保温温度を保つ設定	
●保温したごはんの再加熱のしかた	21
お手入れ	
●お手入れ ·······	22
●においが取れにくい場合	25
こんなとき	
●お困りのときは····································	26
●使用中、停電になったとき ····································	26 29
<b>料理集</b> 30	~53
仕様	54
保証とアフターサービス	54
「ご相談窓口」	55
保証書	裏表紙

## 各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓




■ P.○○ の数字は主な説明のあるページです。




図は説明のために全ての

炊飯ボタンに「○」、切ボタンに「──」の凸部をつけて 目の不自由な方に配慮してあります。



炊飯中や炊飯直後は 蒸気がでるので手や 排気口

吸気口



「予約1」か「予約2」の文字点灯 で選択した予約を表示します。

予約炊飯表示

表示窓

#### メニュー表示

メニュー文字の点灯で選択した調理メニュー を表示します。

## 炊きかた表示

炊きかた文字の点滅で、選択 した炊きかたを表示します。

### 時刻・時間表示

炊き上がるまでの時間や保温経過 時間、現在時刻、予約時刻、浸し 時間などを表示します。

## 安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して います。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷を負うことが想定 される上内容です。



この表示の欄は「傷害を負 うことが想定されるか、ま たは物的損害の発生が想定 される」内容です。

## 絵表示の例

「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない「指示」内容のものです。

## 感電・ショート・発火・火災を防ぐために



●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する



●プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

●プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよく拭く



●改造はしない

修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない



●ぬれた手でプラグの抜き差しはしない




●本体やコードを水につけたり、水をかけたりしない 本体を水のあるところに置かない



●コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- ●コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみこんだりしない
- ●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物 を入れない
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない




## やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取扱いを誤ると危険です)



●炊飯・調理の前にふた加 熱板をはずして調圧弁 と安全弁にごはんなど の異物がついていない ことを確認する また、フィルターを忘 れずに取り付ける







### 高温の蒸気が勢いよく出てやけどの恐れ

●蒸気口に手や顔を近づけない

炊飯・調理中は高温の蒸気が勢いよく出ます。特に乳幼児に 触れさせないように注意してください。


蒸気口


●炊飯・調理中はふたを開けたり、本体を揺らしたり、持ち運びしたりしない





## 食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどの恐れ

●ふたは前方の中央部を押して「カチッ」と音がするまで 確実に閉める









●フック部に米粒などがつまったときは、

- ●ねりもの(はんぺんなど)や豆類などの加熱中にふくらむ料理
- 急激にあわの出る 「重そう」 などを使う料理
- ●多量の油を入れる料理


ようじなどでかき出す

- 「カレー | や「シチュー | のルーなど、のり状になる料理
- ジャムなど泡立つ料理

クッキングシートなどの落し蓋をした料理はしない 七草がゆなど青菜を入れるときは 最初から入れず、ゆでた青菜を炊 き上がった後で入れてください。

●内がまの「ここまで」の線以上に 水を入れない

この線以上に水を入れない ●青菜など薄皮状のものが浮きやすい具材を入れた料理や、 白米(無洗米) (炊き込み4まで) 駅 **ふつう** 便 (1.OLタイプの場合) おこわ (NEXA487) 27287 3 2 1



9

## 安全上のご注意 つづき

## / 注意

## こんなところで使わない



●水のかかるところや、火気の近く

(感電・漏電・火災の原因)

●不安定な場所や熱に弱 い敷物の上

(けが・火災の原因)

●吸気口・排気口をふさ ぐような敷物の上、アルミ箔の上

(過熱・やけどの原因)

- ●壁や家具の近くまた、 キッチン用収納棚を使 うときは中に蒸気がこ もらないようにする (結露で壁や家具の変色・ 変形の原因)
- ●ふたが完全に開かない 場所

(ふた加熱板に触れたり、 熱いしずくが垂れて、 やけどの原因)

## プラグの取り扱い



●使用時以外はプラグを コンセントから抜く

(絶縁劣化による感電・ 漏電による火災・やけど・ けがの原因)



●プラグを抜くときや、巻 き取るときはコードを 持たずにプラグを持つ (けが・火災の原因)

## やけどを防ぐために



- ●お手入れは本体が冷めてから行う
- ●ふた加熱板は冷めてからはずす
- ●水タンクは冷めてからはずす (熱湯がこぼれる恐れ)
- ●ふたを完全に開けてからごはんをよそう (ふたから熱いしずくがたれる恐れ)



●使用中や使用直後は、内がま、ふた加熱板、水タン クや蒸気ロキャップなどの高温部に触れない



- ●本体を持ち運ぶときはフックボタンに触れない (ふたが開く恐れ)

## 事故をさけるために



●専用の内がま以外は使用しない (過熱・異常動作の原因)

●本体内側に金属性の 小物やアルミ箔など が入ったまま使わない (過熱・火災の原因)



0

●心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたって、医師とよくご相談ください (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため)



●磁気に弱いものを近づけない


(キャッシュカード・自動改札用定期券など磁気の 記憶が消える恐れ)

## お願い

## 故障や誤動作を防ぐために

- ●空炊きはしない(過熱の原因)
- ●異物がついたまま使わない 特に右図の部分はきれいにする (故障やうまく炊けない原因)







- ●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しない (変形したり、フッ素被膜が剥がれる原因)
- ●ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない (変色・変形・故障の原因)
- ●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない (雑音や画面のちらつきの原因)
- ●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください

8


## 現在時刻の合わせかた

- ●時計はプラグを抜いても動作、表示します。
- ●室温により1ヶ月に約2分程ずれることがあります。ずれているときは、以下の手順で現在時刻に合わせてください。






**例) 現在20:30で、表示が19:27のとき**(お米の種類・炊きかたの表示は一例です。)





時。または(分)を 約0.5秒間押す

ピッと鳴って時刻表示が点滅します。 ●炊飯中、保温中、予約中、再加熱中 は時刻合わせができません。




時かよび(分)を押し、 時刻を合わせる

時刻を合わせた後、

5秒間待つ



ピッと鳴って時刻表示の点滅が点灯 に変わったら、時刻合わせ完了。



●ボタンを押し続けると、早送りにな ります。

時刻合わせができないとき

さい。 → P.11

(「時」または「分」を0.5秒間押して

も時刻表示が点滅しないとき)は、

「早送り機能」が停止に設定され ています。設定を解除してくだ

●時計は24時間表示です。夜中の12 時は0:00に、昼の12時は12:00に 合わせてください。

## メロディー音の切り替えかた

- ●炊飯開始と炊き上がりをメロディーでお知らせします。
- ●次の方法でメロディー(標準)とメロディー(低音)及びブザーを切り替えられます。(工場出荷時はメロディー(標準)です。)



(予約)を5秒間 押し続ける



好みの音が鳴るまで繰り返す。 鳴った音に切り替え完了

切を押す



## 時刻合わせの「早送り機能」の停止について

- ●現在時刻や予約時刻合わせは、早送りしない操作方法(「時 | 「分 | ボタンを押すごとに時間表示が ] つずつ繰り上がる 操作方法)に切り替えることができます。これは目の不自由な方に使いやすい機能です。
- ●内がまをセットした状態で切り替え操作をしてください。

## 「早送り機能」停止方法

(元に戻すとき(解除するとき)も同じ方法)

- プラグを 差し込む
- - ●ピッと鳴って「保温」ランブ が点灯します。
- ●ブザーが短く8回鳴って「早
- 間押し続ける●「早送り機能」に戻すときは、 ブザーが長く鳴ります。
- を押す
- ●低い音でピッと鳴って「保 温」ランプが消灯します。
- ●「早送り機能」を停止に切り替えると、各種設定が以下の 工場出荷時の状態に戻ります。
- お米(調理)選択:白米 •メニュー選択:ふつう
- 「予約1」6:00、「予約2」18:00
- [浸し]30分
- 「調理」10分

### 「早送り機能」停止中での現在時刻の 合わせかた

- プラグを 差し込む
- 時)または
  - ●時刻表示が点滅します。
  - 分)をピッ と鳴るまで 約5秒間押 し続ける
- ●「時」「分」ボタンを押すごとに、 「時」は1時間単位、「分」は 1分単位で繰り上がります。
- 時)または ●時刻合わせ中に、「保温/再 分を押し、 時刻を合わ
  - 加熱」ボタンを0.5秒間押す と、ブザーがピピッと鳴って、 12:00 (正午) になります。
  - ●予約時刻・浸し時間を変える ときにも早送りしません。

●ピッと鳴って時刻表示の 点滅が点灯に変わったら、 時刻合わせ完了。

## 炊飯の準備(おいしく炊くポイントとお願い)

付属の計量カップで お米をはかる







●お米は、付属の計量カップで正しく計って ください。

白米と無洗米で計量カップを使い分けます。 市販の計量米びつは、付属の計量カップの量 と異なる場合があります。

白米用計量カップ

すりきり1杯:約180mL(約1合)

無洗米用計量カップ(グリーン)

すりきり1杯:約170mL(約1合)

- お米を研ぐ
  - ●無洗米は底からかき混ぜ、お米と 水をなじませてください。にごる 場合はすすいでください。 にごりは、うまく炊けない原因に なることがあります。
- 炊きかたに合った 水位目盛で水加減
- をする 内がまを本体にセット

する

水タンクに水を入れ、 ふた加熱板に取り 付ける

水タンクに、付属の圧力蒸気 ユニット用計量カップ1杯(約 10mL)の水を入れ、ふた加 熱板に取り付けます。



例) 白米 で3カップの

お米を炊くとき

ない

「軟」の水位目盛

以上に水を入れ

①たっぷりの水 でサッとかき 混ぜ、水を素 早く捨てる。

②「研ぐ→すすぐ」を 水がきれいになる までくり返す。

(1.OLタイプの場合)

- ●お米は最初の水をいち早く吸収します。ヌカの臭いが付かないよう最初 の水は素早く捨てます。
- ●研いだ後は、水がきれいになるまでよくすすぎましょう。 (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる原因)

お願い
●泡立て器などを使わないでください。(フッ素被膜がはがれる原因)

- - お願い

    お米は平らにならし、水平なところで水加減してください。
    - お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
    - ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、ベタつ いたりする場合があります。



お願い●内がまのまわり、底の水気や異物をふき取ってください。



白米(無洗米)


(炊き込み4まで) ごこまで

おこわ

4 — 3 — 2 — 1 —


#### ■水タンクのはずしかた

水タンクを左に回して 手前に引く。 (炊飯・保温直後は熱湯 が入っているので 冷めてからはずす) 外すときは 外側のここを持つ



■水タンクの取り付けかた

水タンクの「ウエ▲」 マークをふた加熱板 の▼に合わせ、「【つけ る」位置まで右に回す。 (逆さに付けると水が こぼれます)



- ●水タンクに水を入れて炊くことをおすすめするメニュー → P.15、19
- ●水タンクを付けなくても炊飯・保温はできます。 (圧力スチームによる加湿効果が得られなくなります。)
- お願い

  水がこぼれる恐れがありますので付属の圧力蒸気ユニット用計 量カップ2杯分以上入れないでください。
  - ●水タンクを使わないで炊飯する場合や、長時間使用しない場合 は、水タンクをふた加熱板から外してください。 (水分が残っていると、ふた加熱板に錆(サビ)が発生することが あります。)

ふたを閉める

プラグを差し込む



■プラグを差し込むと、 現在選択されている 炊きかたの設定と現在 時刻を表示します。



があります。 「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。

お願り●圧力式は密閉度が高いため、ふたを閉めるのに重く感じること

(ふた加熱板を付けないとふたが閉まりません。)

お願い ●プラグを差し込むときカチッと音がしたり、火花がでる場合が ありますが、インバーター回路に充電するためで故障ではあり ません。

準備を終えたら、ごはんの炊きかたを選ぶ

●すぐに炊く場合 →P.14、15

●予約して炊く場合

●浸してから炊く場合 → P.17

●いろいろなごはんを炊く場合 → P.18、19

お米の量 標準水量 白米(無洗米) カップ数 1.0Lタイプ 1.8Lタイプ の質量 1カップ 150g 280g 270g 2カップ 300g 430g 480g 3カップ 450g 600g 660g 600g 870g 4カップ 795g 5カップ 750g 975g 1.080g 825g 5.5カップ 1.075g 6カップ 900g 1.260g 7カップ 1.050g 1.450g 8カップ 1,200g 1.660g \_\_\_ 9カップ 1,350g 1,870g 1,500g 10カップ 2,090g

標準水量

※炊飯するお米の量に対する標準水量(質量)です。 (洗米の際に付着する水の質量も含みます。)



■蒸気口キャップを必ずつける (ふきこぼれや、蒸気が勢いよく出て やけどの恐れ)



●炊飯の前にフィルターを取り 付ける また、フィルター・調圧弁・

安全弁にごはんなどの異物が 付いていないことを確認する (湯がふき出したり突然ふたが 開いてやけどの恐れ)

調圧弁 フィルタ

安全弁




●ふたは「カチッ」と音がするま でゆっくり確実に閉める



## ごはんを炊く

## 白米/無洗米 「ふつう」「極上1」「極上2」「極上3」「快速」



### 圧力炊飯中はふたを開けない

圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。 やむを得ず開けるときは「切」ボタンを押して炊飯を中止し、 圧力が抜けるのを待って(約20秒)から開けてください。

- ●蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ●蒸気が出ないことを確認し、ふたを開けてください。
- ●炊飯を続ける場合は、お米・メニューの選択を確認し 「炊飯」ボタンを押してください。炊飯を中止した状態 によってはうまく炊き上がらないことがあります。
- ●白米は白米用計量カップ、無洗米は無洗米用計量カップ(グリーン)でお米を計ってください。
- <sup>お米</sup>)を押し、 炊飯するお米の種類に ▲ を合わせる

ごとに「白米 | → 「無洗米 |

→「五穀米」→「発芽玄米」

→「玄米」→「調理」→(「白米」 に戻る)の順に切り替わり ます。



「ふつう|「極上1|「極上2| 「極上3」「快速」のときは、 おおよその炊き上がるま での時間を表示します。

(メニュー)を押し、 希望の炊きかたを 選択する

「メニュー」ボタンを押すごとに 「ふつう」→「極上1」→「極上 2」→「極上3」→「快速」→「炊 込み」→「おかゆ」→(「ふつう」 に戻る)の順に点滅が切り替わ ります。点滅が選択している 炊きかたです。



例: RZ-GG10Jで 白米・極ト2を選択

炒飯

「炊飯」ランプが点灯し、 メロディー(ブザー)が鳴って 炊飯が始まります。



表示が約3秒回転します。




炊き上がるまでの時間に 変わります。



(点灯)

選択した炊きかた以外 は消灯します。





炊き上がるとメロディー(ブザー) が鳴り保温になります。

炊き上がったら ごはんをほぐす

「保温/再加熱」ランプが点灯 します。

保温の経過時間を0時間~24 時間まで1時間単位で表示しま す。(25時間後に現在時刻表示 になります。)



時間を「h」で表します。

保温を止めるときは、

切を押し、 プラグを抜く ●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれること がありますが、異常ではありません。

●炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分が やわらかくなることがあります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、 ごはんをつつみ込んで炊き上げるためです。

●ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。

●炊飯後、フックボタンが重く感じるときは、ふたを軽く押しながら フックボタンを操作してください。(右図参照)

選択項目				炊飯できる量		-lv / v /	<b>小力会员</b> 04.88		
お米(調理)	X==-	炊きかたの特長	1.0L タイプ	1.8L タイプ	水位目盛		炊飯時間 の目安		
	ふつう	あまり時間をかけずに炊く、ふつうの炊きかたです。 時間の気にならないときは、極上のメニューをおすすめ します。	1~10 カップ 1~5.5 カップ 1~10 カッ米は 7カップ まで						40~75 分
	極上1	適度なねばりで炊きます。 標準的なお米におすすめします。 銘柄例: <b>こしひかり、ささにしき、あきたこまち、はえぬき</b> など		1 10	-	使用	80~100 分		
白米無洗米	極上2	ねばりを抑えて炊きます。圧力をかけて炊くとねばりが出すぎる種類のお米におすすめします。 銘柄例: <b>ミルキークィーン</b> など		カップ 1~5.5 白			60~75 分		
	極上3	ねばりを出すように炊きます。ねばりが少なめな種類のお米におすすめします。 銘柄例: <b>きらら397、ほしのゆめ</b> など					80~100 分		
	快速	ふつうより短時間で炊きます。 このため、ごはんが少し硬めになったり、食味が落ち ることがあります。		カップ 無洗米は 7カップ			19~50 分		

- [極上1·2·3]は、時間をかけてお米のねばり・甘みを引き出す炊きかたです。銘柄とお好みで選択してください。
- ●新米を炊くときは、「硬 | の水位目盛で水加減してください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。 ※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃·水加減は「ふつう」の水位目盛での目安です。 ※炊飯時間は、電圧·室温·水加減·お米の種類などにより変わります。
- ●「おおよその炊き上がるまでの時間」とは、1.0Lタイプで3カップ、1.8Lタイプでは6カップのお米を炊いたときの目安の 時間です。
- ●前回設定したメニューを炊飯器が記憶しています。(お米の種類ごとに記憶) ただし、「快速」「炊込み」「おかゆ」は「ふつう」の炊きかたに戻ります。
- ●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。
- ●本体が温かいと炊き上がるまでの時間表示が出ない場合があります。

●おいしく保温するポイント → P.21

- ●炊き上がるまでの時間表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。
- ●「炊込み」と「おかゆ」のときの炊き上がるまでの時間表示は、炊き上がる数分前から出ます。それまでは現在時刻を表示します。

フックボタンが重く感じるとき

①ふた前方の中央を 押しながら



②フックボタン を操作する

ごはんの炊きかた

## 予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げるとき)

### 圧力IH 保温期隙 切 (●予約) (●炊飯 白米 無洗米 五穀米 雜茶 玄米 調理 305 時 13:20 分

- ●予約時刻は「予約1」と「予約2」の 2通りセットできます。 工場出荷時は「予約1」に6:00、 「予約2」に18:00がセットされて います。
- ●予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- ●現在時刻に近接した時間の場合は すぐに炊飯が始まります。

#### お願い

- ●「炊込み」は予約炊飯をしないでくだ
- ●予約は12時間以内を目安にしてく ださい。

#### 例)「予約1」で炊き上がり時刻を7:30に予約する場合

- 現在時刻が合っていることを 確認してから
  - (●予約)を押して 「予約1」を選ぶ

「予約」ボタンを押す毎に 「予約1」→「予約2」→

「30分(浸し時間)」→

(「予約1 | に戻る)の設定ができます。 「炊飯」ランプが点滅し、予約時刻を 表示します。



●お米の種類と炊きかたの設定

→P.14、15、18、19

- 時かよび(分)を 押して、炊き上がり 時刻を設定する
- は1時間単位で、
- は10分単位で進みます。



(●炊飯)を押し、 予約炊飯を設定する

### ブザーが鳴ってセット完了


「予約」ランプが点灯して、「炊飯」ラ ンプが消灯します。



※予約炊飯の場合、炊き上がるまで 予約した時刻を表示します。

- ●ブザー音の鳴りかた 「予約1」 ピーピー 「予約2」 ピーピピピピ
- ●予約の取り消しは「切」ボタン を押 してください。
- ●「予約2」にセットするときも、同じ 要領で行います。
- 「予約1」 「予約2」 にセットした時刻 は、変更しない限り、記憶しています。
- ●次回からは「予約」ボタンで「予約1」 か「予約2」を選び「炊飯」ボタンを 押すだけで設定できます。

## **浸し炊飯をする**(お米を浸してから炊くとき)



- ●浸し中の温度を制御し、お米に水 を十分吸わせてから炊き始めます。
  - ●浸す時間の目安は夏場30分程度、 冬場60分程度をおすすめします。
- ●予約炊飯との組合わせはできません。

■具や調味料の入るものは浸し炊飯 をしないでください。 (沈殿してうまく炊けません)

例) 60分浸してから炊く場合

(●予約)を押して 浸し時間を表示 させる

> /浸し時間は分数が\ \表示されます。

「予約」ボタンを押すごとに 「予約1」→「予約2」→ 「30分(浸し時間)」→

(「予約1」に戻る)の設定ができます。 「炊飯」ランプが点滅し、浸し時間を表 示します。 点滅

白米 無洗米 五穀米 発芽球 玄米 調理

- ●お米の種類と炊きかたの設定 → P.14、15、18、19
- ●浸し時間は前回セットした時間を 記憶しています。

分を押し、希望の 浸し時間を選択する

押すごとに以下の順で、10分単位で 時間がかわります。

「30分」→「40分」→「50分」→ 「60分」→「10分」→「20分」→ (「30分」に戻る)の順に表示がかわ

ります。 白米 無洗米 五穀米 辩禁 玄米 闘理

●ブザー音の鳴りかた ピーピーピピピピ

●炊飯 を押し、 浸し炊飯を設定する ブザーが鳴ってセット完了

「予約」ランプが点灯して、「炊飯」ラ ンプが消灯します。




⋑炊飯

※浸し中は炊き始めまでの時間を 分単位で表示します。

- ●浸しの時間が完了すると炊飯が始 まります。
- ●浸し炊飯の取り消しは「切」 ボタン を押してください。

## いろいろなごはんを炊く

#### 五穀米/発芽玄米/ 「極上1」「極上2」「極上3」



## 



メニューを確認する 水量の多い「おかゆ」を他のメニュー で間違えて炊くと多量にふきこぼ れて危険です。

がいまする。 お米の種類に ▲ を合わせる

「お米(調理)」ボタンを押すご とに

「白米」→「無洗米」→「五穀 米」→「発芽玄米」→「玄米」→ 「調理」→(「白米」に戻る)の順 に切り替わります。



おおよその炊き上がるま での時間を表示します。 「ふつう」「炊込み」「おか ゆ」は現在時刻を表示し ます。

**2** た を 押し、 希望の 炊きかたを 選択 する

前項で「五穀米」を選択すると 「メニュー」ボタンを押すごとに 「極上1」→「極上2」→「極上 3」→「炊込み」→(「極上1」に戻 る)の順に切り替わります。



お米の種類によって 選択できる炊きかたが 異なります。

※発芽玄米·玄米 麦ごはん・もち米 → P.19

例: RZ-GG10Jで 五穀米·極上2を選択

炒飯

点灯》

「炊飯」ランプが点灯し、 メロディー(ブザー)が鳴って 炊飯が始まります。



選択した炊きかたが 点灯し、他の炊きかた は消灯します。

「極上1」「極上2」「極上3」 のときは炊き上がるまで の時間に変わります。

表示が約3秒回転します。



「ふつう」「炊込み」「おか ゆ」は現在時刻を表示し ます。

炊き上がるとメロディー(ブザー) が鳴り保温になります。

**炒き上がったら**ではんをほぐす

「保温/再加熱」ランプが点灯 します。

保温の経過時間を0時間~24 時間まで1時間単位で表示しま す。(25時間後に現在時刻表示 になります。)



時間を「h」で表します。

保温を止めるときは、

切を押し、プラグを抜く

五穀米の保温は、12時間までにしてください。 (12時間以内でも、苦み、におい、ベタつきが生じることがあります。) その他のメニューの保温はしないでください。 (変質、におい、ベタつきの原因になります。内がまのフッ素被膜も傷みます。)

#### (分づき米) **玄米/麦ごはん/もち米** 「ふつう」「炊込み」「おかゆ」


	☆ と メニュー の選択のしかた																	
炊くお米	選択	項目	火コー 選択の目安	炊飯で		使用する水位	水タンク	炊飯	が子辛									
種類	お米(調理)	(X=1-)	メニュー選択の目安	1.0Lタイプ	1.8L タイプ	る水位目盛	の使用	時間の目安	ご注意									
		極上1	雑穀をブレンドして炊く場 合の標準の炊きかたです。					75~80 分	●五穀米(雑穀米)は白米に 混ぜて炊飯します。									
五穀米	五穀米	極上2	極上1で炊くと軟らかめに 感じるとき、軟らかめに炊 ける雑穀の多いときに選択 します。 (アマランサス・あわ・ひえ など)		1~5.5 1~10 カップ カップ		使用	55~70 分	混ぜる量は2~3割程度に してください。 ●雑穀の種類や配合によっ て硬さが異なります。 最初は「極上1」でお試しい									
		極上3	極上1で炊くと硬めに感じるとき、硬めに炊ける雑穀の多いときに選択します。 (黒米・赤米・はとむぎなど)	E)		白米 (無洗米)		90~100 分	ただき、お好みで「極上1・ 2・3」から選んでください。 水に浮きやすい雑穀(アマ ランサスなど)がふた加熱 板や調圧弁などに付く場									
		炊込み	五穀米や雑穀に具を入れて炊込 みごはんを炊くときに選択します。				使用せず	80~100 分										
		ふつう	発芽玄米を炊くときに選択 します。	1~4 カップ										2〜7 カップ		使用	40~60	●発芽玄米は発芽玄米1に対して白米2の割合で混ぜてください。 発芽玄米のみまたは、発芽
発芽玄米	発芽玄米	炊込み	発芽玄米に具を入れで炊込 みごはんを炊くときに選択 します。				使用せず	分	来オメネののようには、先3 玄米の割合を増やす場合は、玄米の水位線で水加減 し、お米(調理)ボタンは 玄米を選択してください。									
		おかゆ	発芽玄米でおかゆを炊くと きに選択します。	0.5~1.5 カップ	0.5~1.5 カップ	おかゆ		80~100 分	●5分がゆを炊く場合、お米 の量を約半分にしてくだ									
		ふつう	玄米(分づき米)を炊くとき に選択します。	1~4 2~7 (	玄米 (分づき米は) 分づき米	使用 65~	65~90 分	<ul><li>さい。</li><li>●5分がゆを炊く場合、お</li></ul>										
<b>玄米</b> (分づき米)	玄 米	炊込み	玄米に具を入れて炊込みご はんを炊くときに選択します。	カップ	カップ	玄 米	使用せず	80~100	の量を約半分にしてくだ									
		おかゆ	玄米でおかゆを炊くときに 選択します。	0.5~1 カップ	0.5~1.5 カップ	玄米がゆ	反用とす	分										
麦ごはん	白 米	炊込み	麦ごはんを炊くときに選択 します。			分づき米												
<b>もち米</b> (おこわ)	白 米	炊込み	もち米(おこわ)を炊くとき に選択します。	1~4 カップ	2~7 カップ	おこわ	使用せず	45~75 分	●もち米だけでは炊けません。もち米2に対して 白米1の割合で混ぜてく ださい。									
白米無洗米	白米	炊込み	炊込みごはんを炊くときに 選択します。	1~4 カップ	2~7 カップ	白米 (無洗米)			●すしめし <mark>→ P.33</mark> を 炊くときは、水タンク を使用します。									
(炊込み)おかゆ)	無洗米	おかゆ	おかゆを炊くときに選択します。	0.5~1.5 カップ	0.5~2.5 カップ	おかゆ		60~80 分	●5分がゆを炊く場合、お米 の量を約半分にしてくだ さい。									

※炊飯時間の目安は、電圧100V・室温20℃・水温18℃・水加減はそれぞれの水位目盛での目安です。 ※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・穀類の種類や配合などにより変わります。

●おいしく保温するポイント → P.21

## いろいろな調理をする (バラエティー調理)

## 「煮込み」「雑炊」「蒸し」 「温泉卵」「発酵」「ケーキ」



料理集に記載の調理 以外に使わない

■調理中はふたを開けない やむを得ず開けるときは、 「切」ボタンで調理を中止 してから開けてください。 (やけどに注意してくだ さい。)



メニューを 確認する

水量の多い 「雑炊」を他 のメニュー で間違えて 炊くと多量 にふきこぼ れて危険で

## を押し、調理に ←を合わせる

「お米(調理) | ボタンを押すごとに 「白米」→「無洗米」→「五穀米」→「発芽玄 米 | → 「玄米 | → 「調理 | → (「白米 | に戻る)の順 に切り替わ 白米 無洗米 五穀米 辩技 玄米 調理 ります。



を押し、希望 のメニュー を選択する

「メニュー」ボタンを押すごとに 「煮込み」→「雑炊」→「蒸し」→「温泉卵」 **→「発酵」→「ケーキ」→(「煮込み**」に戻る)の 順に点滅が切り替わります。 点滅が設定しているメニューです。

前回設定した 時間を表示し



分を押し、 加熱時間を 設定する

加熱時間は料理集を参照

加熱時間は、 10分から5分

白米 無洗米 五穀米 辩禁 玄米 調理

「炊飯」ランプが点灯し、 メロディー(ブザー)が 鳴って加熱が始ります。



でき上がるまで の時間表示にな ります。



メロディー(ブザー)が 鳴ったらでき上がり

保温はしないでください。 内がまで調理物を保存しないでください。 (フッ素被膜が傷みます。)

## 調理には水タンクを使いません。

雑炊の加熱時間の設定はできません。 ごはんの温度や具材の量により、 自動設定します。



加熱時間 表示をし ません。

### 雑炊について

- ●ごはんの重さの目安は、茶わん1杯 で約200gです。
- ●冷やごはんからの場合、約4分程度 加熱時間が長くなります。 また、入れる具によっても加熱時間 が変化します。
- ●詳細は、料理集を参照ください。
- ●加熱時間は、分量やお好みで調節し てください。
- ●煮込みを具材が冷たい状態から加熱 すると、15分以下の時間設定では 十分温まりません。

15分以下の設定は、調理のできばえ により、追加加熱するときにご使用 ください。

## おいしく保温するポイント

- ●ごはんの臭いや乾燥を抑えるため、低めの温度と高めの温度を自動的に切り替えながら保温します。
- ●ごはんの温度が低めに感じるときは、高めの保温温度に切り替えることもできます。
- ●保温中はふたの内側・ふたパッキン・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありません。

#### おいしく保温


- ●炊飯のときから水タンクを使用し てください。 水タンクを付けなくても保温でき
- ます。ただし、加湿効果がなくな ります。
- ●ごはんの量が少なくなってきたら、 なるべく内がまの中央に盛るよう にしてください。 (乾燥やベタつきを防ぎます。)
- ●保温中もときどきほぐすことがお いしさを保つコツです。

#### 次の保温はやめましょう

- ●24時間(高めの保温温度を保つ設定の場合は12時間)以上の 保温。においや変色の原因になります。 においが取れにくい場合 → **P.25**
- ●しゃもじを入れたままの保温。
- ●白米以外(炊込み、おこわ、発芽玄米、玄米、おかゆなど)の
- ●五穀米の保温は12時間までにしてください。 (12時間以内でも、苦み、におい、ベタつきが生じることが あります。)
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

白米で12時間 を超える保温や 白米以外のごは んは、ラップに 包んで冷凍室に 保存し、電子レ ンジで温め直す とおいしく食べ られます。

- ●自動切り替えする保温温度を、高めの保温温度で継続することができます。
- ●高めの保温温度での保温は12時間までにしてください。(においや変色の原因)
- ●保温中に(メニュー)を5秒間押し続ける。
- 「₩」」と表示(2秒間)されたら切り替え完了です。その後保温経過時間に戻ります。
- ●元に戻す場合も操作は同じです。保温中に(メニュー)を5秒間押し続ける。
- 「╏」と表示(2秒間)されたら切り替え完了です。その後保温経過時間に戻ります。



## 保温したごはんの再加熱のしかた

ごはんの温度が低く感じるときは、お好みで再加熱してください。

- ごはんをほぐして、 平らにする
  - 保温中に を押す
- ●「保温/再加熱 ランプが 点滅し、再加熱を行い 点滅



メロディー(ブザー)が鳴り、 再加熱終了



- ●ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安 にしてください。(加熱むらの原因)
- ●炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷 たいときは、ブザーが鳴り再加熱できません。
- ●水タンクを付けなくても再加熱はできます。 (ただし、加湿効果がなくなります。)
- ●途中で止めるときは「切」ボタンを押してください。 保温に戻すときは、「保温/再加熱 | ボタンをさら に押してください。

再加熱時間の目安 約10分

●何度もくり返して再加熱しないでください。(乾燥やおこげの原因)

## お手入れ



お手入れは、必ずプラグを抜き、本体が **冷めてから行う**(やけどの原因)

- ●ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわし類は使わないでください。 (表面を傷つける原因)
- ●水洗いには食器用洗剤(中性)を使ってください。スポンジなどのやわらかいもので洗ってください。
- ●ふた加熱板からは、水タンクとフィルター以外取りはずさないでください。
- ●食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。

## 蒸気ロキャップ(使うたびに洗う)

本体からはずして、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどの やわらかいもので洗う。

#### ■はずしかた

①本体から取りはずす。




②図のように持ち、 蒸気ロキャップ本 体の▲マークを 「はずす」の方向 に回し、カバー の▼マークと位 置を合わせて はずす。



### ■取り付けかた

①パッキンをカバー の溝に入れる。



②キャップ本体の▲ マークをカバーの ▼マークの位置と 合わせ、3ヶ所の爪 を確実にはめ込み 「しめる」の方向に 回してカバーの● マークの位置まで 回して取り付ける。



③▲マーク側を前側にして ふたに差し込み、蒸気口 キャップの中央部を押さ えて、確実に取り付ける。



### 安全弁(炊く前に確認)

- ●安全弁(中央部)にごはんなど異物が詰まっている ときは、綿棒などで取り除いてください。
- ●安全弁は綿棒などで中央部を2~3度押して動く ことを確認してください。



## 本体・ふた(汚れのつど)

- ■固くしぼったふきんでふく。 ●水洗いはしないでください。
- 吸気口・排気口(月に1度程度)



## しゃもじ・蒸し板(使うたびに洗う) しゃもじ受け・計量カップ(汚れのつど洗う


●食器用洗剤(中性)を使い、スポンジなどのやわ らかいもので洗ってください。

## 調圧弁(炊く前に確認)

●ふた加熱板をはずして調圧弁の裏側 を洗ってください。

また、フィルターをはずして調圧弁 の表側も洗ってください。

異物が詰まっている時は、綿棒など で取り除いてください。




## 温度センサー(炊く前に確認)

- ●こびりつきができたら、細かい耐水性紙ヤスリ (600番程度)に水をつけてこすり落とし、固く 絞ったふきんでふき取る。
- ●水洗いはしないでください。

## フック部(炊くたびに確認)

●米粒などが詰まってふたが「カチッ」と閉まら ないときはようじなどでかき出してください。





本体フック部 /米粒などが詰まって いないか確認する



## ふたパッキン(使うたびに洗う)

- ●ふた加熱板と一緒に洗ってください。
- ●ふたパッキンははずれないので引っぱらないでください。 変形すると圧力がかからず上手く炊けない原因になります。

### フィルター(使うたびに洗う)

●フィルターにごはんなど異物が詰まっているときは、はずして 洗ってください。洗った後は忘れずに取り付けてください。

### ■はずしかた

左に回して手前に引く。

取り付けかた はずす

▲マークを合わせて 差し込み、カチッと 止まるまで右に回す。



取り付ける

## ふた加熱板(使うたびに洗う)

●ふたからはずして、ふた加熱板ごとスポンジで洗ってください。


### ■はずしかた

片手でふたつまみを持 ち、着脱レバーを上方 向に押し上げ、ふたつ まみを手前に引く。



## ■取り付けかた

①ふたパッキンを手前に して両側のツメをふた の溝に差し込む。



②着脱レバーを上方向に 押し上げながら、ふた加 熱板の上側を押し込み、 ③着脱レバーを下げる。



つけ忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱板を付けないと ふたが閉まりません。

## 水タンク(使うたびに洗う)

ふた加熱板からはずして、スポンジで洗ってください。 水タンクのはずしかた → P. 12


- ●水タンクから水タンクふたをはずして中を洗うことができます。これ以上は分解しないでください。
- ●水タンク・ふた加熱板は、使用後洗い、水分をよくふき取ってください。 水分が残っていると、ふた加熱板に錆(サビ)が発生することがあります。

#### ■水タンクふたのはずしかた

ふたを左に回してはずす。

水タンクふた






図以上は分解しない でください

## ■水タンクふたの取り付けかた


水タンクふたを水タンクに合わせて右に回す。

水タンクふた



●水タンクふたは、**ストッパーがリング部の側壁端に当たるまで右に閉め**、水タンクに確実に取り付けてください。 しっかり閉まってないと水が漏れることがあります。





## 内がま(使うたびに洗う)

- ●内がまが変形するとおいしく炊けなくなることが あります。取り扱いはていねいにお願いします。
- ●使用中、色むらができることがありますが、性能や、 衛生上の支障はありません。
- ●内側のフッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。
- 付属のしゃもじを使う
- 金属製のおたまや泡立て器などを使わない
- スプーンや茶わんなどを入れて洗わない
- 酢は使わない
- みがき粉やたわしで洗わない
- ●内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。
- ●フッ素被膜は、人体への害はありません。

#### お願い

●内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に 引き上げてください。

片手で引き上げると、「内がま回り止めゴム」に 引っかかり取り出しにくくなります。

## ふた加熱板の錆(サビ)防止について

ふた加熱板はステンレス製ですが、水分が残っていると錆(サビ)が発生することがあります。

- ●水タンク・ふた加熱板は、使用後きれいに洗い、水分をよくふき取ってください。
- ●水タンクを使わないで炊飯する場合や、長時間使用しない場合は、水タンクをふた加熱板からはずしてください。

水タンクがなくても、炊飯・保温はできます。 ただし、加湿効果がなくなります。



#### 錆(サビ)が発生してしまったときは

- ●クリーム (液体) クレンザーを直接かけるか、やわらかいスポンジまたはキッチンペーパーにつけて、こすり取ってください。
- ●その後は、ふた加熱板をよく洗ってください。
- ●錆(サビ)によっては完全に落ちないものもあります ので、こまめにお手入れしてください。

#### 調味料を使った料理

●炊込みごはんや調理、雑炊などの後は、すぐに洗ってください。 汚れたまま放置すると、においが発生したり、場合によっては、腐敗や錆(サビ)の原因になります。

## においが取れにくい場合

●炊込みごはん・雑炊・調理や保温の後のにおいが気になるときには、以下の方法でお手入れしてください。

- 1 内がまに 水を入れる
- ●水の量は、1.0Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛2まで、1.8Lタイプでは

「白米 (無洗米)」の水位目盛4まで。 ※水以外(洗剤など)は入れないでください。

- 2 は ・ を押し、 ←を ・ 白米にを合わせる
- 3 を押し、炊込みを選択する

「炊込み」が点滅します。



4 ●炊飯を押す

「炊飯」ランプが点灯し、メロディー(ブザー)が鳴って加熱が始まります。

- 5 約60分程経ったら
  - 切りを押す

「炊飯」ランプが消灯し、「白米」「ふつう」の表示になります。

をふき取る

- ●終了直後は、内がまやふた加熱板が熱くなって いますので、本体が冷めてからお湯を捨て、水 滴をふき取ってください。
- ●においによっては、完全に落ちないものもあります。

### それでもにおいが 気になるときは

- ①ふた加熱板の入る大きさの鍋・フライパンなどに食塩水(1%程度)を入れ、湯をわかす。
- ②湯がわいたら弱火にし、 ふた加熱板を入れて15分 程度加熱する。
- ③湯を捨て、ふた加熱板が 冷めたら水洗いする。
- ●空炊きするとプラスチック部が変形しますので、 ご注意ください。

※自動停止はしません。

忘れずに「切」ボタンを押 してください。

24

## お困りのときは

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。

欬

# に

# 生煮えになる

## 軟らかい

## ベタつく 硬い

芯が残る

- ●水加減を確認してください。 ●お米の量を確認してください。
  - ●白米・無洗米用、それぞれ専用の計量カップで計ってください。
  - ●市販の計量米びつは付属の計量カップと異なる場合があります。
- ●アルカリ度の高い水で炊飯していませんか。(ベタつきの原因)
- ●お湯で洗米していませんか。(ベタつきの原因)
- ●硬度の高い水を使っていませんか。(海外のミネラルウォーターなど)
- ●割れ米が多くありませんか。
- ●十分に洗米しましたか。
- ●無洗米で、水とお米をなじませましたか。(かき混ぜてなじませてください。)
- ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる) 場合はすすいでください。)
- ●メニューの設定を間違えていませんか。
- ●予約炊飯をすると軟らかくなるときがあります。(気になる場合は水加減を 少なくしてください。)
- ●炊き上がってごはんをほぐしましたか。
- ●炊込みごはんで、具を入れてから水加減をしていませんか。(水と調味料で 水加減してから具を入れます。)
- ●炊込みごはんで油の多い具や、たまり醤油を多く入れてませんか。
- ●内がまの底や底部の温度センサーに異物がついていませんか。
- ●炊飯の途中でプラグを抜いたり、切ボタンを押しませんでしたか。
- ●炊飯中に停電していませんか。延長コードの使用やたこ足配線をしていませ んか。

#### こげる

- ●洗米、精米は十分ですか。
- ●白米以外の炊飯は、きつね色にこげます。(炊込み・おこわ・玄米・発芽玄米
- ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる) 場合はすすいでください。)
- ●メニューの設定を間違えていませんか。
- ●内がまの底や底部の温度センサーに異物がついていませんか。
- ●うすいきつね色のこげは故障ではありません。

#### ふきこぼれる

- ●水加減が多くないですか。(水加減は「軟 |の水位目盛までにしてください。)
- ●お米の計量が少なくないですか。
- ●白米を無洗米用の計量カップ(グリーン)で計った。
- 市販の計量米びつは付属の計量カップの量と異なる場合があります。
- ●洗米、精米は十分ですか。
- ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる) 場合はすすいでください。)
- ●蒸気口キャップをつけ忘れていませんか。
- ●メニューの設定を間違えていませんか。
- ●炊飯中に蒸気ロキャップから勢いよく蒸気が出るのは圧力を抜くためで故障 ではありません。
- ●蒸気口・フィルターがおねばで詰まっていませんか。

## 炊き上がりに時間が

かかる

に

つ

LJ

7

#### 大 · 対

#### ●極上のメニューを選んでいませんか。(じっくり、おいしくする炊きかたです。)

- ●メニューの設定を間違えていませんか。
- ●水加減が多くないですか。
- ●炊飯中に停電していませんか。
- ●無洗米で水加減する前に、かき混ぜ、水とお米をなじませましたか。
- ●無洗米で水加減するとき、水のにごりが多くありませんでしたか。(にごる) 場合はすすいでください。)
- ●マイコン制御のない炊飯器(ガスがま等)に比べ、浸し、蒸らしも自動で行う ため時間が長くかかります。

#### 多量につゆがつく

●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれる ることがありますが異常ではありません。

●IH加熱の特徴で内がま自体が発熱し、対流するので炊き上がったごはんの中

央部くぼんだり、内がまに触れている部分が白く見えることがあります。

●ごはんから出た旨みの素で、でんぷんが薄皮状になったものです。大火力と

●水タンクの水1mLが蒸発すると約1600mLの蒸気になります。

圧力で旨みの素をたくさん出すため、内がまの側面に薄皮がつく場合があります。

蒸らし中に弁を閉じ蒸気を閉じ込めていますので、内がまの中には十分な量の

●炊飯中に停電していませんか。

#### ごはんの中央がくぼむ

#### うすい膜ができる

#### 水タンクの 水の減りかたが少ない

## ごはんの中に

## 水タンクが落ちた

### におう

#### ●水タンクは確実に取り付けてください。 (水タンクは安全な材質でできています。 万一、一緒に炊いてしまっても衛生上の 支障はありません。)

●洗米、精米は十分ですか。

蒸気が充満しています。

- ●夏場に長時間の予約炊飯をしませんでしたか。
- ●炊き上がってごはんをほぐしましたか。
- ●ふた加熱板・蒸気口キャップが汚れていませんか。
- ●炊飯の途中でプラグを抜いたり、切ボタンを押しませんでしたか。
- ●炊込みや調理のあとは臭いがする場合があります。(お手入れをしてください。)
- ●使いはじめは臭い(プラスチックやゴムの臭い)を感じることがありますが、 で使用とともになくなります。

### 炊込みごはんが うまく炊けない

- ●具を入れてから水加減していませんか。(水と調味料で水加減してから具を入れてください。)
- ●調味料をよく混ぜましたか。(内がまの底に沈殿すると熱の伝わりが悪くなります。)
- **●具をお米と混ぜていませんか**。(具が底にあると熱が伝わらない場合があるの で、具は上にのせ、炊き上がったら混ぜてください。)
- ●すぐに炊きましたか。(炊込みごはんは予約炊飯・浸し炊飯をしないでください。 長い時間浸すと、具が変質したり、調味料が沈殿してうまく炊けない場合があります。)
- ●油の多い具や、たまり醤油を多く入れてませんか。
- ●炊込みごはんの指定量より多く炊いていませんか。 (1.0Lタイプ:4カップ まで、1.8Lタイプ:7カップまで) または具の量が多くありませんか。 (具の量はお米の重量の30~50%が適量です。)

●もち米100%で炊いていませんか。(炊きおこわは、もち米2に対し、うるち

### おこわがうまく炊けない

雑炊がうまくできない

- 米(白米) 1 を混ぜます。) ●**卵を入れていませんか**。(内がまの底に沈殿して卵焼きになり、熱が伝わらなく なるので、雑炊ができ上がってから卵を溶いて全体にかけるように入れてください。)
- ●汁の量に対し、具の量が多くないですか。(米と具が隠れるくらい汁を入れます。)

## つ保 水タンクの

## 水の減りかたが少ない

●ふたの開け閉めの頻度によって、水の減りかたは変わります。

## お困りのときはっづき

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。

	M J W C C	人の点をもり一度の調べください。
	現象	原因・対処
保温について	におう 黄変する	<ul> <li>●長時間の保温、再加熱の繰り返しをしていませんか。 → P.21</li> <li>●水タンクを付けていても、長時間の保温では黄変したりにおいが発生します。</li> <li>●洗米、精米は十分ですか。</li> <li>●炊き上がってごはんをほぐしましたか。</li> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか。</li> <li>●冷えたご飯をつぎ足していませんか。</li> <li>●ふた加熱板・蒸気口キャップが汚れていませんか。</li> </ul>
	乾燥する	●長時間の保温、再加熱の繰り返しをしていませんか。 → P.21 ●水タンクに水を入れて、取り付けましたか。 ●少量のごはんの保温は、中央に盛ってください。 ●内がまの底や底部の温度センサーに異物が付着していませんか。 ●内がまのふちや、ふたのパッキンに異物が付着していませんか。 ●蒸気口キャップをつけ忘れていませんか。
	つゆがつく、ベタつく	<ul><li>●炊き上がったごはんをほぐしましたか。</li><li>●少量のごはんの保温は中央に盛ってください。</li><li>●低めの温度と高めの温度を自動的に切り替えながら保温するため、温度を下げる途中でつゆがつくことがあります。</li><li>●ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためで故障ではありません。</li></ul>
	保温温度が低い	●ごはんが低めに感じるときは、高めの保温温度に切り替えてください。 (→ P.21)
再加熱について	再加熱ができない	<ul><li>●本体が熱いとき(炊飯終了後、再加熱後)、および本体が冷たいときはブザーが鳴り、再加熱できません。</li><li>●保温が「切」になっていませんか。再加熱できるのは保温中のみです。</li></ul>
予約に	予約したのに すぐ炊き始める	●時計の現在時刻は合っていますか。(24時間時計です。再確認してください。) ●現在時刻に近い時間を予約すると、すぐに炊き始めます。(予約時間は炊き上がる時刻のためです。)
こついて	予約時刻に炊けない	<ul><li>●時計の現在時刻は合っていますか。(24時間時計です。再確認してください。)</li><li>●予約時間中に停電していませんか。</li><li>●現在時刻に近い時刻に予約すると、すぐに炊き始めますが、炊飯する時間が必要なため予約時刻に炊き上がりません。</li></ul>
	浸し時間に炊けない	●浸し炊飯は浸し時間の設定です。60分の設定は60分浸してから炊飯を始めるものです。60分後に炊き上がる予約ではありません。
表示	時刻合わせができない	<ul><li>●炊飯中・保温中・予約中は時刻合わせできません。</li><li>●「早送り機能」が停止に設定されていませんか。</li><li>→ P.11</li></ul>
・操作に	炊飯残時間表示について	<ul><li>●使い始めは炊飯開始時に長めの時間を表示し、炊飯の途中で残時間が一度に進みます。</li><li>●おいしく炊き上げるために、途中で残時間が一度に進んだり、止まる場合があります。(特にいつもと違う量を炊いたとき)</li><li>●本体が温かいときは炊飯残時間表示が出ません。(現在時刻が表示されます。)</li></ul>
つい	ー:ーー表示 または HO表示が出る	<ul><li>●HO表示のときは切ボタンを押すと一: 一一になります。現在時刻を合わせ直してください。 → P.10</li><li>●一: 一一のときは、現在時刻を合わせ直してください。 → P.10</li></ul>
7	表示が消える	●プラグを抜いて差し込むごとにー:ーーまたはHO表示になる場合は、本体に 内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻 を合わせないと予約はできません。お求めになった販売店に電池交換(有償) をご依頼ください。(電池は専用品なのでお客様には交換できません。)
	C1またはC2を表示する	●延長コードの使用、たこ足配線などで電源電圧が異常に低くなったときなど に表示します。切ボタンを押し別のコンセントをお使いください。
	H1~H8を表示する	●切ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、 お買い上げの販売店にご相談とださい。

お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 現 身

### フッ素被膜に色むらが ある

### 原 因 • 対 処

## らが

#### ●底部に金色の粒子が無数にあり、粒子の間隔が不均一でむら状に見えること があります。

## ●で使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがありますが、性能や衛生上の問題はありません。

## フッ素被膜に傷がある

- ●フッ素被膜を傷めないために次ぎのことをお守りください。 「付属のしゃもじを使う」「金属のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや 茶わんなどを入れて洗わない」「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」
- ●鋭利なもので点状の傷を付けてしまった場合は、お米のでんぷんが入り込んで茶褐色化する場合があります。無理に落とそうとしてフッ素被膜に傷を付けないでください。(フッ素被膜および金色の粒子は人体に害はありません。)

## メロディー音がうるさい

●メロディー音を低く切り替えることができます。(予約炊飯で朝、音が気になるときなど) → P.11

## 音 メロティー 音がする

- ●炊飯中に間欠的に蒸気(圧力)を抜く音がします。音が気になる場合は「無洗米の極上2」を選んでください。
- ●「カチッ」と音がするのは圧力調整装置が動作する音です。
- ●「ブーン」と音がするのは内部の熱を逃がすためにファンが回っているからです。
- ●「ジー」または「カチッ」と音がするのはIH加熱の音で異常ではありません。 保温中も間欠的に加熱するため、音がします。
- プラグを差し込むとき カチッと音がしたり、火花が出る
- ●インバーター回路に充電するためで故障ではありません。

## その他

内が

まに

い

て

U

て

### ふたが閉まりにくい ふたが閉まらない

●圧力式のため密閉度が高く、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。 ゆっくり閉めてください。特に炊き上がって直ぐは蒸気で圧力が高まり、閉まりにくく感じます。

ふたが開かない ふたの開きが遅い

でください。(切ボタンを押して十分に蒸気を抜いてからふたを開いてください。)
●炊飯後フックボタンが重く感じるときは、ふたを押しながらフックボタンを

●炊飯中は圧力がかかり、フックボタンにロックがかかります。無理に開けない

- 操作してください。 → P.15 ●圧力式のため密閉度が高く、フックボタンを押してからふたが開くまで少し時間がかかることがあります。
- ふたと本体の間から 蒸気が出る
- ●ふた加熱板が変形したり、パッキンがゆるんでいませんか。(パッキンは無理に引っ張らないでください。)

本体とふたの隙間が 大きい

- ●調圧弁の穴が詰まっていませんか。中のボールが異物で動かなくなっていませんか。お手入れしてください。
- ●圧力がかかると本体とふたの隙間が広がりますが故障ではありません。

テレビ・ラジオ・インターホン・ コードレス電話などに雑音が入る

- ●距離が近いと雑音や画面のちらつきの原因になる場合がありますので距離を離してください。(目安として3m)
- ■以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ■ふた加熱板や内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。

### 使用中、停電に なったとき

#### 炊飯中

再通電後、炊飯を続けます。 (30分以上停電した場合は、 炊飯をやめます。

#### 保温中 後、保温を続けま

再通電後、予約(浸し) を続けます。

再通電後、保温を続けます。 (ごはんの温度によっては、 保温をやめます。)

# 上里集 いろいろ使える、メニュー広がる。

ヘルシーな万穀米・玄米メニューの他に、

煮込みや蒸し物からケーキまで、いろいろな調理メニューも満載。

#### INDEX

野菜ビラフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
さつまいもと黒ごまのごはん、麦とろごはん ・・・・・	32
すしめし、五目ちらし	33
赤飯、山菜おこわ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
鶏がゆ、青菜がゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35

#### 五穀米・玄米メニュー


五穀ではん・・・・・・・36
きのこごはん、かやくごはん・・・・・・37
黒米の中華風炊き込みごはん、えびピラフ・・・・・38
ひじき入り玄米ごはん、玄米あずきがゆ・・・・・・39

#### いろいろな調理メニュー(バラエティー調理)

ロールキャベツ、筑前煮・・・・・・・・・・40
ポトフ、豚の角煮41
いかめし、肉じゃが・・・・・・42
トマトとツナのリゾット風雑炊、たまご雑炊・・・・・43
蒸しとうもろこし 中華まんじゅうのあたため(冷凍/冷蔵) ・・・・・・44
手作りシュウマイ、
シュウマイのあたため(冷凍/冷蔵) ・・・・・・・45
肉団子のもち米蒸し、チキンのイタリアン蒸し・・・・46
桜もち、うぐいすもち47
チーズ蒸しパン、プリン・・・・・・48
手作り寄せ豆腐、ヘルシー大学いも・・・・・・49
温泉卵、ヨーグルト・・・・・・50
基本の釜焼きパン、黒塘パン、グラハムパン・・・・・51
マーブルケーキ、ヨーグルトチーズケーキ・・・・・52
ヘルシーおからケーキ、
スポンジケーキ(デコレーションケーキ) ・・・・・・53

## (職)と四の選択方法

● (b\*\*)と (メニュー)は、押すごとに下図の順に切り替わります。 (お米の種類によって選択できるメニューが異なります。)



- ●この料理集で使用しているカップは お米(白米) ……1カップ 0.18L(約1合) (付属の計量カップ白米用) お米(無洗米)……1カップ O.17L(約1合) (付属の計量カップ無洗米用) その他の材料 ……1カップ 0.2L (市販の計量カップ)
- ●この料理集で使用している単位は 1kcal(キロカロリー) = 4.2kJ(キロジュール)  $1 \text{ mL} (\exists J J J J J h h) = 1 \text{ cc} (b - b - b)$
- ●この料理集に使用しているスプーンは

	酢・酒	しょっゆ ・みりん	塩	砂糖
小さじ(5mL)	5g	6g	6g	3g
大さじ(15mL)	15g	18g	18g	9g
•				

●この料理集に記載されている時間の目安は、下ごしらえの時間 を含みません。



- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない 次のような料理には使わない
- ●ねりもの(はんぺんなど)や豆類などの加熱中にふくらむ料理
- ●急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
  - ●多量の油を入れる料理
- ●「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理 ●ジャムなど泡立つ料理
- ●青菜など薄皮状のものが浮きやすい具材を入れた料理や、クッキングシートなどの落し蓋をした料理はしない
- ●七草がゆなど青菜を入れるときは最初から入れず、ゆでた青菜を炊き上がった後で入れてください。

## 合米メニュー



## \*\*\*野菜ピラフ

#### ●材料 (4人分)


お米(うるち米)	···· カップ2
∫ 小玉ねぎ(半分に切る)	······ 4個
じゃがいも(1cm角切り)	······中1個
にんじん(7mm角切り)	中1∕2本
	·····································
カリフラワー(小房に分ける)	······100g
ホールコーン(缶詰·水気をきる) ·····	カップ ½
グリンピース缶(缶詰・水気をきる)	カップ 🔏
サラダ油	
チキンスープ	200mL
塩・こしょう ······	各少々

#### ●作りかた

- ●お米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- ②フライパンでサラダ油 (大さじ1) を熱し、▲をさっと炒め、軽く 塩・こしょうをし、器にあけておきます。
- 3フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、お米がすき通るまで 炒め、内がまに入れます。
- ●③にチキンスープを加え、水を「白米」 「硬」の水位目盛2まで加え、塩・こしょう をしてからよく混ぜます。
- **⑤**②を上にのせ、炊飯器に内がまをセット してふたを閉めます。
- ⑥お米(調理)ボタンで「白米」を、メニューボタンで 「炊込み」を選び、炊飯ボタンを押します。
- ፞ひ炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

#### \*\*炊き込みのポイント

- ★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈澱 するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具を使うと きは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください。)
- ★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の炊き込) みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください。)
- ★予約炊飯·保温はしないでください。においや変質の原因になり
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。(お米1カップ分 につき具の量は45~75g)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。



## \*\*\*\*さつまいもと黒ごまのごはん

#### ●材料 (4人分)

おき	米(うるち米)	・カップ3
	つまいも(さいの目切り)	
	∫ 黒すりごま	…大さじ4
<b>(</b> )	{ しょうゆ	…大さじ2
	無すりとよ   しょうゆ ····································	·· 200mL
塩	········/	さじ <sup>1</sup> ⁄2弱

#### ●作りかた

- **1** お米は研いでからざるにあげて水気をきり、内がまに入れ(A) を加えて30分ほどつけておきます。
- ②さつまいもは皮を厚くむいて、さいの目に切り、しばらく水に さらしてから、水気をきります。
- ③①に水を内がまの「白米」の水位目盛 3まで加えかき混ぜ、さつまいもをのせ
- ◆炊飯器に内がまをセットしてふたを閉 めます。
- **⑤**お米(調理)ボタンで「**白米**」を、メニュ 一ボタンで「炊込み」を選び、炊飯ボタ ンを押します。
- ⑥炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。



## \*\*\*\*麦とろごはん

#### ●材料 (4人分)

	<b>米(うるち米)</b>	
押し	⊅麦 ······	カップ1
山≛	<b>芋 ······</b>	·····250g
	「 だし汁	カップ ½
<b>A</b>	・ 〔 だし汁	大さじ1
	しみりん	小さじ1
青の	かり粉	少々

#### ●作りかた

- ●お米と押し麦は合わせて軽く研いでから、 水を「分づき米」の水位目盛3まで加えます。
- 2炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め ます。
- ❸お米(調理)ボタンで「白米」を、メニュ ーボタンで「炊込み」を選び、炊飯ボタ ンを押します。
- **4** A を合わせます。
- **⑤**山芋は酢水につけながら皮をむき、おろ しがねでおろし、すり鉢でよくすり、Aを 少しずつ加えてのばします。
- (Aの量はお好みで加減してください。)
- ⑥器に麦ごはんを盛り、⑤のとろろ汁をかけ、青のり粉を散らし
  - ※押し麦の量は、お好みに応じてカップ<sup>1</sup>/2~1の間で調節し てください。



## ※ 五目ちらし

## **…** すしめし

お米(調理)ボタン メニューボタン

炊込み

**約420** 

#### ●材料 (4人分)

昆布150	cm
〔合わせ酢A〕       〔合わせ酢B〕         酢	じ2

※合わせ酢はお好みに応じてAまたはBをお選びください。

#### ●作りかた

- 昆布は、ふきんで拭いて汚れを取り、切り込みを4~5か所入 れておきます。
- 2 お米は研いでから、「白米」「硬(すし)」 の水位目盛3に水加減し、昆布をのせます。
- ③水タンクに水を入れ、ふた加熱板に取り 付けます。
- 4 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑤お米(調理)ボタンで「白米」を、メニュー ボタンで「炊込み」を選び、炊飯ボタンを 押します。
- ⑥炊き上がったら、昆布を取り出し、飯台にごはんを移します。 お好みに合わせ(合わせ酢A)または(合わせ酢B)を全体に かけて切るように混ぜます。

混ぜて1分ほどしたら、うちわであおいで、人肌程度に冷まし、 ぬれぶきんをかけておきます。

## ●材料 (4人分)

干ししいたけ	
にんじん	
干ぴょう	30g
「だし汁	······ カップ2
砂糖	大さじ6
<b>A</b> しょうゆ	大さじ4
みりん	
塩	少々
れんこん	80g
だし汁	大さじ2
∫酢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	大さじ2
<b>B</b> 位 砂糖 ··································	少々
えび	
きんし玉子	1個分
木の芽 ·········	10枚
ごま ····································	大さじ2
桜でんぶ	
紅しょうが	

※他に「すしめし」が必要です。

#### ●作りかた

- **①**すしごはんは「**すしめし**」で作ります。 酢は〔合わせ酢B〕にします。
- ②干ししいたけは水でもどして石づきを取り、にんじんはせん切 りにします。干ぴょうは塩もみして洗い、やわらかくゆでてから 1cmの長さに切ります。
- **3**②を**A**で汁がなくなるまで煮つめます。
- ④れんこんは薄切りにしてから酢水につけてアクを抜き、軽く 湯がいて®につけておきます。
- ⑤えびは殻をむいて背わたを取り、ゆでておきます。
- 6 ①に③とごまを混ぜ合わせて器に盛り④、⑤、桜でんぶ、 きんし玉子、紅しょうが、木の芽を散らします。

**\***1600

## 謎赤 飯




#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米)	
もち米	······カップ2½
ささげ	
塩	小さじ1/2

#### ●作りかた

- ●お米ともち米は合わせて研いでから、 ざるにあげ、水気をきっておきます。
- ②ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めに ゆで、ささげとゆで汁を分けて冷まします。
- ③内がまに①を入れ、ゆで汁と水を内がまの「おこわ」の水位目盛3まで加え、塩を入れてかき混ぜます。
- ②のささげをのせ、炊飯器に内がまを セットしてふたを閉めます。
- ⑤お米(調理)ボタンで「白米」を、メニューボタンで「炊込み」を選び、炊飯ボタンを押します。
- ⑤炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。



▲警告

ささげはゆでたものを加えて ください。ゆでないで炊くと、 ささげの量が増え、調圧弁が 目づまりするなど、やけどの 恐れがあります。


## ∺鶏がゆ

#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米)	
鶏むね肉(皮なし)	50g
固形スープの素	1個
▲ ∫ 長ねぎの葉	少々
<b>☆</b> 長ねぎの葉 ····································	少々
▲ े 酒	大さじ1
<b>B</b> {酒	小さじ1
塩····································	小さじ <sup>1</sup> ⁄2
長ねぎ(白髪ねぎ)	
白ごま	

#### ●作りかた

- ●お手持ちのなべに鶏肉を入れ、水3カップと®を加えて火にかけ、 鶏肉に火が通ったらゆで汁をこして別容器にとります。 鶏肉は手で細かくさき、®をふりかけて下味をつけます。
- ②お米を研いでから、内がまに①のゆで汁を「おかゆ」の水位目 盛1まで加え、塩とスープの素を入れて軽く混ぜます。
- ③炊飯器に内がまをセットして、ふたを閉めます。
- ④お米(調理)ボタンで「白米」を、メニューボタンで「おかゆ」を選び、炊飯ボタンを押します。
- ⑤炊き上がったら、①の鶏肉を入れて混ぜ、 器に盛り、白髪ねぎ、白ごまをのせます。





## ∷山菜おこわ

#### ●材料 (4人分)

	₭(うるち米)	
もち	5米	カップ2
	束ミックス(水煮)	
油排	易げ	1枚
	「酒 ······	大さじ2
Δ	   しょうゆ ······   塩 ······	大さじ1
	└ 砂糖	大さじ1
Α-	デ士	

#### ●作りかた

- ●お米ともち米は合わせて研いでから、ざるにあげて水気を きっておきます。
- ②油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに切ります。 山菜は水気をきっておきます。
- ③内がまに①と④を入れて軽くかき混ぜ、水を「おこわ」の水位目盛3まで加えます。
- ②をのせて、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑤お米(調理)ボタンで「白米」を、メニューボタンで「炊込み」を選び、炊飯ボタンを押します。
- ⑥炊き上がったら、ほぐして器に盛り、白ごまをふりかけます。



## 職青菜がゆ



#### ●材料(4人分)

お米(うるち米)	······· カップ1
大根の葉またはお好みの青菜	208
塩	少々

#### ●作りかた

- ●お米は研いでから、水を「おかゆ」の水 位目盛1まで加えます。
- ②炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ③お米 (調理) ボタンで「白米」を、メニューボタンで「おかゆ」を選び、炊飯ボタンを押します。
- ◆大根の葉または青菜はさっとゆで水気をきって、みじん切りにしておきます。
- ⑤炊き上がったら、④を入れ、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。

#### \*\*\*おかゆのポイント

- ★保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- ★時間がたつとノリ状になります。



青菜などの葉ものは炊き上がった後で入れてください。 炊く前に入れると、調圧弁が 目づまりするなど、やけどの 恐れがあります。

## ○五穀米·玄米メニュー



## 

#### ●材料 (6人分)

お米(うるち米)	カップ2 ½
五穀米(雑穀米)	······カップ <sup>2</sup> ⁄₃

#### ●作りかた

- ●お米と五穀米(雑穀米)は別々に研いでから合わせ、 水を「白米」の水位目盛3まで加えます。
- ②水タンクに水を入れ、ふた加熱板に取り付けます。
- ③炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⁴お米(調理)ボタンで「五穀米」を、メニューボタンで「極上1」を選び、炊飯ボタンを押します。
- ⑤炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

# 白米(編末) (状込み4まで) 圏 (添2み4まで) 圏 (添2分 (報2 ) - 5.5 (可2 ) - 5.5 (可2 ) - 7.5 (可2 )

		銘柄別の	「炊きかた」の	選びかた		
白米 (うるち米) とブレンドして炊くことが多い雑穀は、お好みの炊き上がりにするのが難しいもの。スチームと圧力を加減しておいしく炊きわける3つのコースの中から、ブレンドに合わせた炊きかたを選べます。※たとえば、軟らかめに炊ける配合が多いときは「極上2」をお選びください。						
銘柄 選択	<b>極上2</b> 軟らかめに炊ける雑		<b>極上 1</b> 標準的な炊きかた		極上 3 る雑穀の多いとき	
	アマランサス	あわ	押し麦	ハト麦	黒米	
軟らかめ						硬め


## **\*\*\*\*きのこごはん**

#### ●材料 (6人分)

	੯(うるち米)	
	00000000000000000000000000000000000000	
	「生しいたけ(薄切り)	·····6枚
•	マッシュルーム (半分に切る)	·····6個
	マッシュルーム(半分に切る)	·······各100g
サラ	- ラダ油 ·······	大さじ2
塩·	こしょう	各少々
	「スープ(固形スープ1個をとく)	·····200mL
B∤	塩	小さじ <sup>1</sup> ⁄3
(		少々

#### ●作りかた

- ●お米と五穀米(雑穀米)は別々に研いでから合わせます。
- ②フライパンでサラダ油を熱し、⑥を軽く炒め、塩・こしょうをして 冷ましておきます。
- ❸内がまに⑧を加えてから水を「白米」の 水位目盛3まで加え、上に②をのせます。
- ◆炊飯器に内がまをセットして、ふたを閉めます。
- **⑤**お米(調理)ボタンで「五穀米」を、メニューボタンで「炊込み」を選び、炊飯ボタンを押します。
- 炊き上がったら、ほぐして器に盛り、お好みで香菜を飾ります。



## **\*\*\*** かやくごはん



#### ●材料 (6人分)

<b>■</b> お米(うるち米)······カ½	ນプ2 ⅓
五穀米(雑穀米)	ງップ <sup>2</sup> ∕₃
「だし汁 ·······200mL 👝 〔鶏もも肉(1cm角切り)	··150g
だし汁200mL <b>B</b> {鶏もも肉(1cm角切り) 酒大さじ3	\さじ½
しょうゆ・・大さじ21/2	
塩小さじ3/4	
ごぼう(ささがきにして水にさらす)	····· 80g
にんじん(せん切り)	···· 50g
干ししいたけ(水でもどして薄切り)	·····2枚
油揚げ ····································	
こんにゃく	1∕2枚

#### ●作りかた

- ◆ お米と五穀米 (雑穀米) は別々に研いでから合わせ、ざるにあげ、 5~10分おきます。
  - ®の鶏肉は酒をふりかけておきます。油揚げは熱湯をかけて 油抜きしてからタテ半分に切り、細切りにします。
- ②こんにゃくは厚みを2等分してからタテ半分に切り、薄切りにしてさっとゆでて、水気をきっておきます。
- ③内がまに④を加えてから、水を「白米」の水位目盛3まで加え、 上に混ぜ合わせた具をのせます。
- 4炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- 4 炊販品に内かまをセットしくふたを闭めます。5 お米(調理)ボタンで「五穀米」を、メニューボタン
- で「炊込み」を選び、炊飯ボタンを押します。
- ⑥炊き上がったら、ほぐして器に盛り、お好みで木の 芽を飾ります。

## 

お米(調理)ボタン メニューボタン 炊込み







#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米)	∵カップ1 <sup>3</sup> ⁄₄
黒米	カップ <sup>1</sup> ∕₄
∫ 鶏がらスープの素 (顆粒状のもの)	小さじ1
▲ しょうゆ・酒	… 各大さじ1
└塩······	小さじ 1∕2
干しえび(水でもどす)	20g
カシューナッツ(薄めの色に揚げて粗く刻む)	
∫にんじん(小さめの角切り)	50g
	·····50g
サラダ油	············適量
香菜	適量

#### ●作りかた

- ●お米と黒米は別々に研いでから合わせておきます。
- 2フライパンでサラダ油を熱し、®を軽く炒め、塩・こしょうをし て冷ましておきます。
- ❸内がまにAとえびのもどし汁を加えてから水を「白米」の水位目盛2 まで加え、混ぜ合わせた具をのせます。
- ♠炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- お米(調理)ボタンで「五穀米」を、メニューボタンで 「炊込み」を選び、炊飯ボタンを押します。
- ⑥炊き上がったらほぐして器に盛り、香菜を飾ります。 ■

米(調理)ボタン メニューボタン

<b>&gt;</b>	白米(無洗米) (炊込み4まで) (炊込み4まで) (敷ごつう)便 -5.5_(でし) -4 -4 -2- -1-	


## \*\*\*ひじき入り玄米ごはん


#### ●材料(4人分)

	<del>*</del> ·······	
	<ul><li>無揚げ ····································</li></ul>	······2枚
<b>A</b>	もどしたひじき	80g
	∫酒 ······	
₿	{ しょうゆ	······大さじ1 ½
	<u> </u>	小さじ1

#### ●作りかた

- **1**油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざくに切ります。
- ②玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除いてから®を入れて軽く かき混ぜます。水を「玄米」の水位目盛3弱まで加え、上に⑧ をのせます。
- ❸炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ◆ お米(調理)ボタンで「玄米」を、メニューボタンで「炊込み」 を選び、炊飯ボタンを押します。
- ⑤炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。





## **※**えびピラフ

#### ●材料 (4人分)

お米(うるち米)	カップ2 <sup>1</sup> ⁄3
五穀米(雑穀米)	·····カップ <sup>2</sup> ⁄3
大きめのむきえび	300g
玉ねぎ(みじん切り)	······· 小½個(100g)
マッシュルーム(ホール)	···········小1缶(約50g)
バター	·····20g
塩・こしょう	
▲ スープ(固形スープ1個をとく)	200mL
<b>₩</b> \	ルンバ 2/

#### ●作りかた

- ●お米と五穀米(雑穀米)は別々に研いでから 合わせ、ざるにあげ、水気をきっておきます。
- 2フライパンでバターを熱し、玉ねぎを炒めます。 さらに、えびとマッシュルームを加えてサッと 炒め、軽く塩・こしょうをして冷ましておきます。
- ③内がまに▲を加えてから水を「白米」の水位 目盛3まで加え、上に②をのせます。 ◆炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑤お米(調理)ボタンで「五穀米」を、メニューボタンで「炊込み」
- を選び、炊飯ボタンを押します。
- ⑥炊き上がったら、ほぐして器に盛り、お好みでパセリをふりかけます。

## **※玄米あずきがゆ**



	٠	•	100	•						
- 11	 				 	 	 			

玄米	·カップ1
あずき	30g

#### ●作りかた

- ●あずきは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、あずきと ゆで汁とに分けて冷まします。
- 2玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除いて から(1)のゆで汁と水を「玄米がゆ」の 水位目盛1まで加え、上にゆであずきを のせます。
- ③炊飯器に内がまをセットしてふたを閉 めます。
- ⁴お米(調理)ボタンで「玄米」を、メニュ ーボタンで「おかゆ」を選び、炊飯ボタンを押します。
- ⑤炊き上がったら、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。



あずきはゆでたものを加えて ください。ゆでないで炊くと、 あずきの量が増え、調圧弁が 目づまりするなど、やけどの 恐れがあります。

1.5

#### バラエティー調理

## いろいろな調理メニュー

#### **ニロールキャベツ**



#### ●材料(4人分)

++	ペツ
	合びき肉
	玉ねぎ(みじん切り)
0	牛乳     大さじ3       パン粉     30g
	卵
	ナツメグ、塩、こしょう
	スープ(固形スープ1・12個をとく) 300mL
0	トマトケチャップ カップ 34
0	しょうゆ 大さじ1
	塩、こしょう 各少々
玉拉	aぎ(薄切り) 50g

#### ●作りかた

- キャベツは熱湯で1~2分ゆでてしんなりしたら、さるにとり、 水気をきります。 芯はそぎとり、みじん切りにします。
- ❷ボウルに⑥とみじん切りにしたキャベツの芯を入れてよく混ぜます。
- ❸②を8等分して俵形にし、広げたキャベツにのせて包みます。
- ●内がまに玉ねぎを敷き、③を並べ圓を加えます。
- ●炊飯器に内がまをセットして、小さめの瀬戸皿をかぶせ、ふたを閉めます。●お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「煮込み」を選び、加熱時間を40分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ●でき上がったら、器に盛ります。

#### 筑前煮

#### ●材料 (4人分)

肉(ひと口大に切る)	- 200g
ん(乱切り)	- 100g
(乱切り、酢水につける)	150g
こん(乱切り、酢水につける)	- 100g
いたけ(もどして石づきを取る)	4枚
こゃく(ひと口大にちぎる)	1枚
ELit	カップ1
ā	大さじ3
夕精	大さじ4
,ようゆ ナ	של לענ
(油	適量
200 000 000	た(乱切り) (乱切り) 酢水につける) (乱切り, 酢水につける) いた(も切り, 酢水につける) いたけ(もとして石づきを取る) やく(ひと口大にちぎる) とい 動

#### ●作りかた

- ●フライバンでサラダ油を熱し、鶏肉を炒めて取り出し、次に野菜とこんにゃくを炒めます。
- ❷内がまに①と合わせた ②を加えてかき混ぜます。
- ●炊飯器に内がまをセットして、小さめの瀬戸皿をかぶせ、ふたを閉めます。
- ◆お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「煮込み」 を選び、加熱時間を45分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ⑤でき上がったら、器に盛り、お好みでゆでたいんげんを飾ります。



## バラエティー調理

## ついろいろな調理メニュー

## ニールキャベツ



#### ●材料 (4人分)

十七	·ベツ	8枚
9	「合びき肉	200g
	玉ねぎ (みじん切り)	1/4個(約50g)
A	牛乳	大さじ3
•	パン粉 ······	
	卵	14個
	ナツメグ、塩、こしょう	
	「スープ(固形スープ1・ <sup>1</sup> 2個をとく) ·········	300mJL
	トマトケチャップ	
<b>6</b>	しょうゆ	
	し塩、こしょう	
玉ね	aぎ(薄切り)	50g

#### ●作りかた

- ●キャベツは熱湯で1~2分ゆでてしんなりしたら、ざるにとり、 水気をきります。 芯はそぎとり、みじん切りにします。
- ②ボウルに△とみじん切りにしたキャベツの芯を入れてよく混ぜます。
- ③②を8等分して俵形にし、広げたキャベツにのせて包みます。
- 4内がまに玉ねぎを敷き、③を並べ®を加えます。
- **⑤**炊飯器に内がまをセットして、小さめの瀬戸皿をかぶせ、ふたを閉めます。
- ⑥お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「煮込み」 を選び、加熱時間を40分に設定して炊飯ボタンを押します。
- でき上がったら、器に盛ります。

## **說** 筑前煮

#### ●材料 (4人分)

鶏もも肉(ひと口大に切る) 200g
にんじん(乱切り) 100g
ごぼう(乱切り、酢水につける) 150g
れんこん(乱切り、酢水につける) 100g
干ししいたけ(もどして石づきを取る)4枚
こんにゃく(ひと口大にちぎる) 1枚
「だし汁 カップ1
酒 大さじ3
<b>砂糖</b>
しょうゆ カップ 1/4
サラダ油

#### ●作りかた

- ●フライパンでサラダ油を熱し、鶏肉を炒めて取り出し、次に野菜とこんにゃくを炒めます。
- ②内がまに①と合わせた ④を加えてかき混ぜます。
- ③炊飯器に内がまをセットして、小さめの瀬戸皿をかぶせ、ふたを閉めます。
- ④お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「煮込み」を選び、加熱時間を45分に設定して炊飯ボタンを押します。
- **⑤**でき上がったら、器に盛り、お好みでゆでたいんげんを飾ります。



## ∷ポトフ

#### ●材料(4人分)

- すね肉	300g
ねぎ(¼に切る)	······· 1個(約200g)
こんじん(ひとロ大の乱切り)	·········· 1本(約100g)
ゃがいも(半分に切る)	······ 大1個(約150g)
'ロリ(葉・筋をとって5cmに切る)	小1本(約80g)
「(固形スープ2個をとく)	700~800mL
ょう	各少々
Ⅰ	1枚
	はあぎ(14に切る)

#### ●作りかた

- ●内がまに(A)とスープ、ローリエを入れます。
- 2炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ③お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「煮込み」 を選び、加熱時間を60~80分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ④ でき上がったら、塩・こしょうで味をととのえ、器に盛ります。 ※煮込みが足りないときは、時間を調節して追加加熱してく ださい。



## ₩豚の角煮




#### ●材料 (4人分)

豚バラ肉(かたまりを8つに切る しょうが(薄切り) 大根(厚めの半月切り)	2かけ(30g)
「水カップ1½~2 」酒カップ ⅓	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ひょうゆカップ ½ 砂糖50g みりん大さじ1	, Acoo

#### ●作りかた

- ●内がまに豚バラ肉としょうが(1かけ)と、®を加えます。
- ②炊飯器に内がまをセットして、小さめの瀬戸皿をかぶせ、ふたを 閉めます。
- ❸お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「煮込み」 を選び、加熱時間を40分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ◆ゆで汁としょうがを捨て、豚バラ肉の表面についたあくや汚れを水で洗い流します。
- ⑤内がまに④の豚バラ肉、残りのしょうが、大根、⑥を加えます。
- **⑥**炊飯器に内がまをセットして、小さめの瀬戸皿をかぶせ、ふたを 閉めます。
- ⑦お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「煮込み」を選び、加熱時間を60分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ❸でき上がったら、器に盛り、お好みでゆでたいんげんと練りがらしを添えます。

## **いかめし**



#### ●材料 (2はい分)

もち	5米	カップ ½
	るめいか(正味250gのもの)…	
	-うゆ	
グリ	Jンピース······	5g
1	Jンピース····································	·····カップ 1~1 ½
	酒 ······	大さじ1
	しょうゆ	大さじ1
4	しょうゆ 砂糖	大さじ1
	みりん	大さじ1
l	しょうが(薄切り)	3枚

#### ●作りかた

- ●もち米は洗って1時間以上水につけておきます。 いかは足を抜いて内臓を切り取り、きれいに洗います。
- ②足は細かく刻み、水気をきった①のもち米、グリンピースと合わせ、 しょうゆをまぶします。
- ③②をいかの胴に詰め、口を楊枝で止めたら、内がまに入れ、合わせた④を加えます。
- ◆炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑤お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「煮込み」 を選び、加熱時間を40分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ⑥でき上がったら、いかを裏返して、煮汁をいか飯全体に含ませます。
- **②**取り出して好みの厚さに切り、器に盛ります。


## \*\*\*・トマトとツナのリゾット風雑炊

#### ●材料 (4人分)

保温中のごはんまたは冷やごはん トマトの水煮(缶詰・皮があれば取り除く)	_
ツナ(缶詰・ノンオイル)	········ 小1缶(165g)
_	················· 小½個
● 玉ねぎ(みじん切り) ····································	6~8個
スープ(固形スープ1個をとく)	
塩、こしょう	
パセリ(みじん切り)	少々

#### ●作りかた

- ●トマトの水煮は、汁を別の容器に取り、トマトを1cm角に切って 汁と合わせておきます。ツナは汁気をきってほぐしておきます。
- ②保温中の場合「切」ボタンを押して保温を切り、内がまの残り ごはんに①で用意したトマトの水煮とスープを加え、塩・こしょ うをして軽く混ぜ、上に△とツナをのせます。
- ❸お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「雑炊」を 選び、炊飯ボタンを押します。
- でき上がったら、器に盛り、パセリを散らします。



## ∷ 肉じゃが

#### ●材料 (4人分)

豚バラ薄切り肉(3cm幅に切る) 150g
じゃがいも(ひと口大に切る) 300g
玉ねぎ(くし形切り) 中2個(約250g)
にんじん(小さ目の乱切り) 小1本(約75g)
干ししいたけ(4つに切る) 4枚
ſだし汁としいたけのつけ汁を合わせて ······· 250mL
しょうゆ
🍑 酒、みりん 各大さじ1
└砂糖 大さじ2
絹さや(ゆでたもの)

#### ●作りかた

- ●内がまに材料とAを入れ全体を軽く混ぜます。
- ②炊飯器に①をセットして、小さな瀬戸皿をかぶせ、ふたを閉めます。
- ③お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「煮込み」 を選び、加熱時間を1.0Lタイプは30分(1.8Lタイプは40分) に設定して炊飯ボタンを押します。
- ④でき上がったら、全体を軽く混ぜ、絹さやを飾ります。



## 



#### ●材料(4人分)

保温中のごはんまたは冷やごはん	300g
だし汁(水+粉末だし1袋) 400~4	150mL
とき卵	⋯ 1個

#### ●作りかた

- ●保温中の場合「切」ボタンを押して保温を切り、内がまの残りごはんにだし汁を加え、ごはんをほぐしておきます。
- ②お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「雑炊」を選び、炊飯ボタンを押します。
- ③でき上がったら、とき卵をまんべんなくかけ、軽くかき混ぜてから、器に盛ります。

#### \*\* だし汁のポイント

★だし汁は「市販の雑炊のもと十水」でもおいしくできます。だし汁の量はごはんの量にあわせて調節してください。すでに火の通った具(おかずの残り物など)や、にらなどの火の通りやすい野菜を入れてもおいしくできます。

#### \*\* 雑炊のポイント

- ★だし汁(スープ)を入れたら、よくごはんをほぐしてください。
- ★具はごはんと混ぜずに、ごはんの上にのせてください。
- ★保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- ★時間がたつとノリ状になります。

## ※蒸しとうもろこし

お米(調理)ボタン メニューボタン



**約280** 





#### ●材料(1~2本)

生のとうもろこし

#### ●作りかた

- ●とうもろこしは、内がまに入る大きさに切ります。
- ②水を「白米」の水位目盛2まで加え、付属の蒸し板を置いて、 とうもろこしを並べます。
- ❸炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ◆お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選 び、加熱時間を25~30分に設定して炊飯ボタンを押します。

#### \*\* 蒸しかたのポイント

★一度に並べきれない場合は、二度にわけて蒸します。


## ## 中華まんじゅうのあたため(冷凍/冷蔵)

#### ●材料(1~3個分)

市販の中華冷蔵まんじゅう(1個·80~100gのもの) …… 1~3個

#### ●作りかた

- **①**水を1.0Lタイプは「白米 | の水位目盛1(1.8Lタイプは「白米 | の水位目盛2)まで加え、付属の蒸し板を置いて冷蔵中華まん じゅうを並べます。(中華まんじゅうは重ならないように並べて ください。または分量を1~2個にしてください。)
- 2炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ❸お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選 び、加熱時間を15分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ・冷凍中華まんじゅうをあたためるときは、加熱時間を20~ 25分にします。



#### **\*\*** あたためのポイント

★蒸し板にクッキングシートを敷いておくと、取り出しがラクです。

## **\*\*\***手作りシュウマイ

#### ●材料 (15個分)

豚ひき肉	75g
ムキエビ	75g
玉ねぎ(みじんぎり) 中1個(約10	0g)
干し椎茸(もどしてみじんぎり) 12	枚分
しょうが(すりおろし)	
しょうゆ 大さ ごま油	<u> </u>
ごま油 小さし	<i>ĭ</i> ½
塩	
片栗粉 大さじ	1強
シュウマイの皮 1	5枚
クッキングシート	

#### ●作りかた

- ●ボウルに全ての材料と調味料を入れ粘りが出るまでよく混
- ② ① の具を大さじ1弱の分量(約15g)ずつ、シュウマイの皮に 包み込みます。
- ③水を1.0Lタイプは「白米」の水位目盛1(1.8Lタイプは「白米」 の水位目盛2)まで加え、付属の蒸し板を置きます。
- ③の上に蒸し板よりひとまわり小さく切ったクッキングシート を敷き、その上にシュウマイを15個並べます。
- 句内がまを炊飯器にセットしてふたを閉めます。
- ⑥お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選 び、加熱時間を20分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ⑦でき上がったら、器に盛ります。







## **ジュウマイのあたため(冷凍/冷蔵)**









## ●作りかた

●材料(15~20個分)

「白米」の水位目盛2)まで加え、付属の蒸し板を置いて、冷凍 シュウマイを並べます。

市販の冷凍シュウマイ …………… 15~20個(200~300g)

2炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。

❸お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選 び、加熱時間を20分に設定して炊飯ボタンを押します。

・冷蔵シュウマイや冷めたシュウマイをあたためるときは、加熱 時間を約15分にします。

#### **\*\*** あたためのポイント

★蒸し板にクッキングシートを敷いておくと、取り出しがラクです。



## **※ 肉団子のもち米蒸し**



#### ●材料 (15個分)

<手作りシュウマイの材料[→ P.45](皮をのぞく)> もち米 … クッキングシート

#### ●作りかた

- ●もち米はよく洗って1時間ほど水に浸けておき、ザルにあげて 水気をよくふきとります。
- ②ボウルに全ての材料と調味料を入れ、粘りが出るまでよく混 ぜ合わせます。
- 3②の具を大さじ1弱の分量(約15g)ずつだんご状に丸め、 周りにもち米をまぶしつけ、はがれないように軽くにぎります。
- ♠水を1.0Lタイプは「白米」の水位目盛1(1.8Lタイプは「白米」 の水位目盛2)まで加え、付属の蒸し板を置きます。
- ⑤④の上に蒸し板よりひとまわり小さく切ったクッキングシートを敷き、 その上に肉団子を15個並べます。
- ⑥炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- **☆**お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選 び、加熱時間を20分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ❸でき上がったら、器に盛ります。

## ₩桜もち

#### ●材料 (8個分)

▲ ∫ 道明寺粉 ······· 100g
あん
食紅       微量(溶かしておく)
● <b>食紅</b>
桜の葉(塩漬にしたもの・水洗いする) 8枚
クッキングシート 30cm×30cmのもの1枚

#### ●作りかた

- ●あんは8等分して丸めておきます。
- ②ボウルに
  ③と
  Bを入れ軽く混ぜ、ラップなどでおおいをし、 そのまま5分間おきます。
- ③水を1.0Lタイプは「白米」の水位目盛1(1.8Lタイプは「白米」 の水位目盛2)まで加え、付属の蒸し板を置きます。
- ◆③の上にクッキングシートを敷き②を静かに流し入れます。
- ⑤炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑥お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を 選び、加熱時間を20分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ⑦でき上がったら、クッキングシートの四隅をつまみ取り出します。
- ❸クッキングシートにのせたまま皿に広げ、8等分します。
- 9手水をつけ⑧を広げあんを包み、桜の葉でおおいます。



## **\*\*\* チキンのイタリアン蒸し**

#### ●材料 (2個分)

鶏むね肉(1枚約150gのもの) 2	2枚
塩、こしょう 各少	<b>\</b>
プチトマト(薄切り)	4個
<b>△</b> { ピーマン(みじん切り) ······ 1/2 玉ねぎ(みじん切り) ····· 1/2	個
▼	2個
塩・こしょう、ナチュラルチーズ、ピザソース 各適	量

#### ●作りかた

- 鶏肉は皮をとってそぎ切りにして、軽く塩、こしょうをします。 25x35cmの大きさに切ったアルミホイルを2枚用意します。
- ②①とAを等分に入れ、塩・こしょうをし、ピザソースをかけたら、 チーズとトマトをのせ、アルミホイルの口を閉じます。
- 31.0Lタイプは「白米」の水位目盛1(1.8Lタイプは「白米」の 水位目盛2)まで水を加え、付属の蒸し板を置き、②を並べます。
- ◆炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- **⑤**お米(調理)ボタンで「**調理」**を、メニューボタンで「**蒸し」**を選 び、加熱時間を30分に設定して炊飯ボタンを押します。



## **ジラぐいすもち**









#### ●材料(8個分)

白玉粉 ····································
水 90mL
砂糖 100g
あん 200g
「きな粉(うぐいす) 50g
<b>☆</b>
<sup>し</sup> 塩 少々
片栗粉 適量
クッキングシート30cm×30cmのもの1枚

#### ●作りかた

- ●あんは8等分して丸めておきます。
- ②白玉粉に水を少しずつ入れ、ダマにならないようによく混ぜます。
- ③②に砂糖を少しずつ加えながら、滑らかになるまでよく混ぜ合わせます。
- ④水を1.0Lタイプは「白米」の水位目盛1(1.8Lタイプは「白米」 の水位目盛2)まで加え、付属の蒸し板を置きます。
- **⑤**④の上にクッキングシートを敷き③を静かに流し入れます。
- ⑥炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- **⑦**お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選 び、加熱時間を20分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ❸でき上がったら、クッキングシートの四隅をつまみ、取り出します。
- **9**合わせておいた**A**の中に**8**を片栗粉をつけながらはがし入れ、 8等分します。(生地が熱いのでお気をつけください。)
- ⑩ ⑨を薄く丸く広げあんを包み、両端をつまんで形を整えます。

47

**⑥**最後に残った<br/> **⑥**をふりかけます。

## ##チーズ蒸しパン



### \*\* 作るときのポイント

★ケーキ用のケースがないときはアルミケースをお使いください。

#### ●材料 (直径約6.5cm、高さ3cmのスフレ型4個分)

♠	
クリームチーズ	80g
	1個
砂糖	40g
牛乳	大さじ1
サラダ油	大さじ1
ケーキ用のケース	4枚
スフレ型	4個

#### ●作りかた

- ●スフレ型にケーキ用のケースを入れておきます。
- ②クリームチーズは柔らかくしておき、ハンドミキサーで砂糖を 加えながらクリーム状にします。
- ③②に卵を加え、もったりするまで泡立て、さらに牛乳とサラダ油 を加えて混ぜます。
- ▲③にふるったAを加えサックリと混ぜ①の型に等分して入れ
- ⑤水を1.0Lタイプは「白米 | の水位目盛1(1.8Lタイプは 「白米」の水位目盛2)まで加え、付属の蒸し板を置いて④を
- ⑥炊飯器に内がまをセットしてセットしてふたを閉めます。
- **②**お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を 選び、加熱時間を約20分に設定して炊飯ボタンを押します。

## ##手作り寄せ豆腐

#### ●材料(直径約7.5cm、高さ5cmの耐熱ガラス容器4個分)

豆乳 (無調整・市販のものは大豆固形成分10%以上のもの) …… 400mL

※出来上がりの豆腐の固さは、豆乳やにがりの種類や量など によって変わりますので、にがりの量はメーカーの指示に従

#### ●作りかた

- **●ボウルに豆乳とにがりを入れよく混ぜます。液体がドロッと** してくるのが目安です。
- ②耐熱ガラス容器に①の豆乳液を4等分して注ぎ入れ、表面 の気泡をスプーンなどで取り除きます。
- ③水を1.0Lタイプは 「白米」の水位目盛1(1.8Lタイプは「白 米」の水位目盛2)まで加え、付属の蒸し板を置いて、②を 並べます。
- ◆炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑤お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選 選び、加熱時間を約20分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ⑥でき上がったら、お好みでねぎ、しょうがなどの薬味を添え、 めんつゆなどをかけます。



## **ポプリン**

#### ●材料(直径約6.5cm、高さ3cmのスフレ型5個分)

<カラメルソース>	<卵液>
<b>△</b> {砂糖 ····································	牛乳 カップ1
₩{水 大さじ1	砂糖 ······· 40g
水 小さじ2	卵(ときほぐす) 2個
	バニラエッセンス 少々
	バター 小 ケ

#### ●作りかた

- ① Aを合わせ火にかけ、カラメル色になったら水を加えます。 (このとき、ソースが飛び散りますので注意してください)
- 2型にバターをぬり、①を入れます。
- ❸人肌にあたためた牛乳に砂糖を入れ溶かします。卵と合わせ、 裏ごししてバニラエッセンスを加え、②の型に注ぎ入れます。
- 41.0Lタイプは「白米」の水位目盛1(1.8Lタイプは「白米」の 水位目盛2)まで加え、炊飯器に付属の蒸し板を置いて③を並 べます。(並べかた参照)
- ⑤炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑥お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選 び、加熱時間を1.0Lタイプは10分
- (1.8Lタイプは15分)に設定して炊飯 ボタンを押します。
- ❸できあがったら、お好みでクリーム等を トッピングします。



上に並べる





調理直後は内がまが熱くなって いますので、やけどにお気を つけください。

## **※ ヘルシー大学いも**



#### ●材料(4~5人分)

	<1.0Lタイプ>	<1.8Lタイプ
さつまいも	.000	500g
<b>☆</b> { 砂糖 ···································	··· 50g	60g
▲ 水	··· 50mL	60mL
しょうゆ	… 小さじ1	小さじ2弱
里ご士		滴量

#### ●作りかた

- さつまいもはよく洗って皮のまま乱切りにし、水につけておきます。
- ②内がまに水きりしたさつまいもを入れ、上から しゃもじで軽く全体をかき混ぜます。
- **③**炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ♠ お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「蒸し」を選び、 加熱時間を1.0Lタイプは15分(1.8Lタイプは20分)に設定し て炊飯ボタンを押します。
- ⑤調理が終わったら、全体をざっくり混ぜ、たれをからめます。 上から黒ごまをかけます。

#### \*\* ポイント

★油を使わないのでヘルシーです。

## ∷温泉卵



#### ●材料(4個分)

卵(冷蔵室から出したてのもの)	4個
めんつゆ(市販品)	各適量

#### ●作りかた

- ●水を1.0Lタイプは「白米」の水位目盛2(1.8Lタイプは「白米」の水位目盛4)まで加え、卵を入れます。
- ②炊飯器に内がまをセットし、ふたを閉めます。
- ③お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「温泉卵」を 選び、加熱時間を1.0Lタイプは30~35分(1.8Lは4個で35~40分)に設定して炊飯ボタンを押します。
- ※1.8Lタイプは最大量10個までできますが加熱時間を50~55分にしてください。
- ◆調理が終わったら、卵を取り出し、殻を割って器に盛り、お好みでめんつゆなどをかけます。

#### ●加熱時間の目安

	卵の数量	加熱時間	
		やわらかめ	かため
1.0Lタイプ	1~10個	30分	35分
1.8Lタイプ	1~4個	35分	40分
1.0LX47	5~10個	50分	55分

## **:::**ヨーグルト

#### ●材料 (直径約7.5cm、高さ5cmの耐熱ガラス容器4~5個分)

<1.0Lタイプ> <1.8Lタイプ> 4個分 5個分 5個分 41.0Lが 500mL 3ーグルト(種菌)(市販のプレーンタイプ) … 40~80g 50~100g

#### ●作りかた

- ◆牛乳は鍋に入れて80℃くらいにあたため、人肌くらい(約40℃)まで冷まします。
- ②①にヨーグルトを加え、かたまりが残らないようにかき混ぜます。
- 耐熱ガラス容器に②を1.0Lタイプは4等分(1.8Lタイプは5等分)して注ぎ入れます。
- 40℃のぬるま湯を1.0Lタイプは「白米」の水位目盛1(1.8Lタイプは「白米」の水位目盛2)まで加えます。
- **5**炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑥お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「発酵」を選び、加熱時間を90分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ⑦⑥の調理が終わったら、⑥の要領で、加熱時間を60~90分にして炊飯ボタンを押します。
- ③でき上がったら、お好みでジャムやフルーツを添えます。







## 

●材料	<1.0Lタイプ> 250g 大さじ3½ 小さじ2g 小さじ1½	<1.8Lタイプ> 400g 大さじ5½ 小さじ1弱 小さじ2強
● ぬるま湯	50~70mL 12個 80mL 40g	40~60mL 1個 140mL 70g

## 

●材料	<1.0Lタイプ>	<1.8Lタイプ>
∫ 小麦粉(強力粉)	250g	400g
<b>A</b> 黒糖 (粉末のもの)	40g	60g
塩	小さじ <sup>2</sup> 3	小さじ1弱
トライイースト (顆粒状で予備発酵不要のもの)	小さじ1½	小さじ2強
∫ ぬるま湯		40~60mL
<b>❸</b> 卵 (Mサイズ)	12個	1個
└ 牛乳	80mL	140mL
バター	20g	35g

## **\*\*\***グラハムパン

●材料	<1.0Lタイプ>	<1.8Lタイプン
∫ 小麦粉(強力粉) ············	200g	320g
<b>☆</b> 全粒粉 ···································	50g	80g
炒槽	· · · <b>-</b>	大さじ2 <sup>1</sup> ⁄2
└塩	,	小さじ1弱
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)	小さじ1½	小さじ2
ぬるま湯	150~160mL	230~250mL
バター	20g	35g







#### ●作りかた

- ●ボウルに●を入れ、ダマができないようにほぐします。●を加え軽く混ぜたら、バターを加え、手でよく混ぜてひとまとめにします。
- ②生地がベトつかなくなりボウルからくるんと離れるくらいまでよくこねます。台にたたきつけて伸ばしたり、半分に折って押したりしながら、生地を丸めます。(約15分)
- **3**生地を内がまに入れ、表面に霧を吹きかけます。
- ◆炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑤お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「発酵」を選び、加熱時間を40分に設定して炊飯ボタンを押します。(1次発酵)
- ⑥調理が終わったら、ふたを開けます。生地の大きさが2~2.5倍になるのが1次発酵完了の目安です。指先に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみて、指の穴がそのまま残れば発酵は充分です。
- **⑦**生地を取り出し、手で軽く押して中のガスを抜き、スケッパーまたは包丁で4等分に切り分けます。
- ❸生地を手のひらで丸めて内がまの縁に寄せて、生地の表面に霧を吹きかけます。
- ⑨炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑩⑤の要領で加熱時間を40分にして炊飯ボタンを押します。(2次発酵)
- ●お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を約55分(1.8Lタイプは60分)に設定して炊飯ボタンを押します。
- ❷焼き上がったら、取り出して網の上などで冷まします。

#### \*\* 簡単に作るポイント

★作りかた①の材料を全部もちつき機に入れ、約10分練ると 生地が簡単に作れます。

## **ジマーブルケーキ**



#### ●材料

バター	· 150g
小麦粉(薄力粉)	
砂糖	140g
卵(ときほぐす)	
ラム酒 ナ	· · <u>-</u>
アーモンドパウダー	
牛乳 大	さじ2強
チョコレート	·· 120g

#### ●作りかた


- ●バターはかき混ぜてクリーム状にし、砂糖を加え、白くふんわりとした状態になるまでよく混ぜます。
- ②卵を少量ずつ数回に分けて加え、さらにアーモンドパウダー、 ラム酒、牛乳を加え、ムラのないようによく混ぜます。
- ③②によくふるった小麦粉を加え、木しゃもじでさっくりと混ぜ合わせます。
- ④チョコレートは湯せんにかけて溶かします。
- **⑤**生地の1/3量をとってチョコレートを混ぜ込み、チョコレート生地を作ります。
- 6⑤を③に加え、大きく2~3回混ぜ込み、マーブル模様を作ります。
- ⑦内がまに⑥を流し入れます。内がまの底をトントンと軽くたたいて 空気を抜きます。
- ❸炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- **⑤**お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を45分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ⑩焼き上がったら、ふたをあけずにそのまま15分蒸らして落ち着かせます。

## **※** ヘルシーおからケーキ

●材料	<1.0Lタイプ>	<1.8Lタイプン
おから	·· 150g	220g
コーンスターチ	大さじ2	大さじ3
バター(やわらかくしておく)	·· 100g	150g
黒砂糖(粉末のもの)	·· 50g	90g
はちみつ	·· 大さじ1½	大さじ3
牛乳	大さじ2	大さじ3
黒豆(市販の煮豆)	·· 150g	230g
卵(ときほぐす)	·· 3個	4½個

#### ●作りかた

- **1**おからはから煎りして水分をとばし、冷ましておきます。
- ②あら熱が取れたら、コーンスターチをおから全体にまぶします。
- ❸ボウルにバターを入れ、砂糖を加え、ハンドミキサーで白くなめらかなクリーム状になるまでよく混ぜます。
- ▲③にはちみつ、卵、牛乳を少しずつ加えます。
- ⑤生地が均一に混ざりあったら、おから、黒豆を加えしっかり合わせ、 内がまに流し入れます。内がまの底をトントンと軽くたたいて 生地の空気を抜きます。
- ⑥炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑦お米(調理)ボタンで「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を 選び、加熱時間を45分に設定して炊飯ボタンを押します。
- ③焼き上がったら、ふたを開けずにそのまま15分蒸らして落ち 着かせます。
- **9**内がまから取り出して冷まします。



## **※ ヨーグルトチーズケーキ**

●材料	<1.0Lタイプ>	<1.8Lタイプ>
クリームチーズ	·· 250g	380g
砂糖	80g	120g
(2	!0gと60gに分けておく)	(30gと90gに分けておく)
卵 (卵黄と卵白に分けておく)…	·· 3個	5個
プレーンヨーグルト 1	カップ (200mL)	1½カップ(300mL)
小麦粉(薄力粉)	·· 40g	60g
とかしバター	·· 20g	30g
レモン	大さじ1	大さじ1 <sup>1</sup> ⁄9

#### ●作りかた

- ●ボウルに卵白を入れ軽く泡立て、砂糖を1.0Lタイプは20g(1.8Lタイプは30g)加え、ツノが立つまでしっかりと泡立てます。
- ②室温にもどして柔らかくしたクリームチーズに砂糖を1.0Lタイプは 60g(1.8Lタイプは90g) 加え、なめらかなクリーム状になったら 卵黄、プレーンヨーグルト、レモン汁を加え混ぜ合わせます。
- 3②に、ふるった小麦粉と、とかしバターを加えてよく混ぜます。
- 43に①を加え、卵白の泡が残らないように混ぜます。
- ⑤内がまに④を流し入れます。内がまの底をトントンと軽くたたいて 空気を抜きます。
- ⑥炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ③焼き上がったら、ふたを開けずにそのまま15分蒸らして落ちつかせます。 あら熱がとれたら内がまから出して冷蔵室に入れ十分に冷やします。 ※砂糖はお好みで加減してください。



## **スポンジケーキ**(デコレーションケーキ)





調理直後は内がまが熱くなって いますので、スポンジケーキを 取り出す際は、ミトンなどを用 い、内がまに直接素手で触れな いでください。

#### <1.0Lタイプ> <1.8Lタイプ> 120g 180g 小麦粉(薄力粉)……… 120g 180g 6個 卵(卵黄と卵白に分けておく)…… バニラエッセンス………… 少々 少々 会 牛乳(室温にもどす)…… 大さじ1 バター…… 20g 大さじ15/2 30g ホイップクリーム…………… 適量 適量

#### ●作りかた

●のは温めておきます。

- ②ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサーで軽く泡立ててから砂糖を加え、ツノが立つまでしっかり泡立てます。さらに卵黄を加えてもったりするまで十分泡立ててからバニラエッセンスを加えます。
- ③小麦粉をふるい入れ、木しゃもじなどを使い、練らないように 粉気がなくなるまでさっくりと混ぜ、④を加えて手早く混ぜます。
- ④内がまに生地を一気に流し入れます。内がまの底をトントンと軽くたたいて空気を抜きます。
- ⑤炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- ⑤お米 (調理) ボタンで「調理」を、メニューボタンで「ケーキ」を選び、加熱時間を45分に設定して炊飯ボタンを押します。
- **⑦**焼き上がったら取り出します。
- ❸十分に冷まし、ホイップクリームやくだものなどで飾ります。

適量

型	_	+	RZ-GG10J	RZ-GG18J	
型    式		-6	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	
炊	飯容	星	0.18L(1合)~1.0L(5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)	
電	ž	源	交流100V		
定	格周波	数	50-60Hz 共用		
定	格電	カ	1400W 1400W		
	- ド の 長	さ	1.0m		
*	幅		25.8cm	30.1cm	
大 き さ	奥	行	36.4cm	41.4cm	
さ	高	さ	21.9cm	23.6cm	
質	量(重さ	)	約5.4kg	約7.1kg	

■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示(消費電力量の目安)

型式	RZ-GG10J	RZ-GG18J
最大炊飯容量	1.0L	1.8L
区 分 名	В	D
蒸発水量	27.9g	35.0g
年間消費電力量	95.4kWh/年	150.7kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	164.6Wh	236.0Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	23.1Wh	26.9Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.36Wh	1.37Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.74Wh	0.74Wh

- ※1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米・ふつう」の炊きかた、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での 電力量です。(室温23℃の場合)
- ※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊きかた、周囲の温度などによって変 化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)
- ※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- ※このI圧力IHIジャー炊飯器は、日本国内専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

## 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

### ■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容を よくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

#### ■補修用性能部品の保有期間

圧力IHジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製 造打切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談 並びにご不明な点は、お買い上げ の販売店 または「ご相談窓口」 → P.55 にお問い 合わせください。

#### ■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談く ださい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。

### ■修理を依頼されるときは「持込修理」

「お困りのときは」 → P.26~29 を調べていただき、 なお異常のあるときは、「切」ボタンを押しコンセント からプラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依 頼ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

#### ■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

技術 料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。技術者の人 件費、技術教育費、測定機器などの設備費、 一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に

付帯する部材等を含む場合もあります。

## 「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

> (受付時間) 9:00~19:00 (365日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日·祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させて いただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていた だくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくこと
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことが あります。

長年ご使用のI圧力IHIジャー炊飯器の点検を! ●I圧力IHIジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。

#### こんな症状はありませんか

- ●プラグやコードが異常に熱くなる。 ●コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。
- ●こげくさいにおいがする。
- ●炊飯中底部のファンが回っていない。
- ●その他の異常·故障がある。

#### お願い

故障や事故防止のため、スイッチ を切りコンセントからプラグを抜 き販売店にご連絡ください。点検・ 修理についての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。

### 〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

## 日立圧力IHジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。

3	保証期	日	上げ	買い	※ お					*
	本 体: <b>1年</b>	日	月	——— 年	平成					型
3年	内がま内面フッ素被	Ц	л 	<del></del>	十八	_				式
							₹	所	ご住	* お
様									ご芳	客様
						<del>.</del>		所	住	<b>%</b>
		Î	電訊					名	店	一条 店
	「おからい国ング来版」	ī	電記				₹	· 名  所	住	※お客様 ※販売店

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (チ)下記の使いかたをした場合の内がま内面フッ素被膜のふくれ、はがれ、変色、色むら、変形。
  - ●金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
  - ●内がまをお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
  - ●台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーなどを使った場合。
  - ●内がまの中で酢を使った場合。
  - ●調味料を使ったもの(みそ汁や炊込みごはんなど)を保温した場合。
  - ●お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
  - ●その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担 となります。また出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の 55ページの「ご相談窓口」にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業 者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理 等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の55ページの「ご相談窓口」 にお問い合わせください。
- ●お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ	
······································	

### **個日立アプライアンス株式会社**

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111